Москвич 3е (Руководство по эксплуатации Москвич 3е (unknown (Москвич 3е))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/moskvich/3e/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2.1±0.1 л	масло для редуктора	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Масло в КПП, тип	SAE 75W-90 API GL-4	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Антифриз, тип	Антифриз на базе этиленгликоля, аналогичен G12/G12+	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 208
Тормозная жидкость, объём	0.78 л	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Размер шин	225/45 R18, 215/50 R17	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Размер шин	225/45 R18	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Размер шин	215/50 R17	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Давление в шинах, перед	230 кПа	стандартное давление, TPMS	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 169
Давление в шинах, перед	230±10 кПа	—	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 220
Давление в шинах, зад	230 кПа	стандартное давление, TPMS	Руководство Москвич 3е (unknown (Москвич 3е)), стр. 169