Москвич 410 (Руководство по эксплуатации Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/moskvich/410/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,0 л	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Масло в КПП, объём	0,45 л	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Антифриз, объём системы	7,5 л	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Тормозная жидкость, объём	0,4 л	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Топливный бак	35 л	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Топливо	Бензин автомобильный А-70 (ГОСТ 2084-51)	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 4
Размер шин	6,40—15 дюймах	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Давление в шинах, перед	1,70 кг/см2	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Давление в шинах, зад	1,70 кг/см2	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
АКБ, ёмкость	42 а-ч	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
АКБ, ёмкость	42 а-ч	тип 6-СТ-42	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
АКБ, полярность	положительный полюс источников тока соединен с массой	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	А11У, неразборные, с резьбой СП-М14Х1.25 мм	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Зазор свечей	0,6—0.7 мм	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 9
Лампа ближнего света	40 св (двухнитевая лампа дальнего и ближнего света)	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Лампа дальнего света	60 св (двухнитевая лампа дальнего и ближнего света)	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Лампа дальнего света	60 и 40 св	—	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Лампа габарита	6 св	подфарники ПФ-22	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Лампа поворотника (перед)	21 ев св	подфарники ПФ-22	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7
Лампа стоп-сигнала	21 св	задние фонари ФП-22	Руководство Москвич 410 (1957-1961 (Москвич-410)), стр. 7