



Opel Corsa (Руководство по эксплуатации Opel Corsa (2013 (Opel Corsa))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 17.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/opel/corsa/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,0 л	двигатели A12XEL, A12XER	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	3,5 л	двигатели A13DTE, A13DTC	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	3,5 л	двигатели A13DTR, Z13DTJ	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	4,0 л	двигатели A14XEL, A14XER, A14NEL	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	4,5 л	двигатели A16LER, A16LES	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	3,0 л	двигатель A10XEP	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Масло при замене с фильтром	5,4 л	двигатель A17DTS	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Вязкость масла	SAE 5W-30 или SAE 5W-40	температура окружающей среды вплоть до -25 °C	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218
Вязкость масла	SAE 0W-30 или SAE 0W-40	температура окружающей среды ниже -25 °C	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218
Класс / допуск масла	ACEA C3	альтернатива dexos, разовая доливка не более 1 л	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218
Класс / допуск масла	dexos 1	бензиновые двигатели (включая CNG, LPG, E85), только Израиль	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218
Класс / допуск масла	dexos 2	бензиновые и дизельные двигатели, все европейские страны кроме Беларуси, Молдовы, России, Сербии, Турции	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	ACEA C3	допустимая замена при отсутствии dexos	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 218
Класс / допуск масла	GM-LL-A-025	бензиновые двигатели, все страны помимо Европы кроме Израиля, альтернатива dexos	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 219
Класс / допуск масла	dexos 1	страны вне Европы (кроме Израиля); бензиновые двигатели	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 219
Класс / допуск масла	API SM	бензиновые двигатели	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 220
Класс / допуск масла	API SN (ресурсосберегающее)	бензиновые двигатели, ресурсосберегающее	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 220
Класс / допуск масла	ACEA A3/B3	бензиновые двигатели, страны Беларусь, Молдова, Россия, Сербия, Турция	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 220
Класс / допуск масла	ACEA A3/B4	бензиновые и дизельные двигатели	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 220
Антифриз, тип	безсиликатные антифризы с длительным сроком службы (LLC)	антифриз	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 215
Антифриз, тип	до температуры около -28°C	защита от замерзания	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 215
Топливный бак	45 л	бензиновые/дизельные двигатели, кроме A13DTE/A13DTC/A13DTR	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Топливный бак	40 л	двигатели A13DTE, A13DTC, A13DTR	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 234
Топливо	98	двигатели 1.0, 1.2 (A12XEL), 1.2 (A12XER), 1.4 (A14XEL), разрешенное	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 221
Топливо	91	двигатели 1.0, 1.2 (A12XEL), 1.2 (A12XER), 1.4 (A14XEL), разрешенное	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 221
Топливо	95	двигатели 1.0, 1.2 (A12XEL), 1.2 (A12XER), 1.4 (A14XEL), рекомендуемое	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 221
Топливо	98 (рекомендуемое RON)	двигатель A16LER	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	100 (рекомендуемое RON)	двигатель A16LES	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 222
Размер шин	185/60 R 15	только зимние шины	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 192
Размер шин	185/65 R 15	только зимние, автомобили со спортивной подвеской	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 192
Размер шин	185/60 R 15, 185/65 R 15, 185/70 R 14, 195/55 R 16, 205/50 R 16	допускаются в качестве зимних	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 193
Размер шин	185/70 R 14	зимние шины	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 193
Размер шин	195/55 R 16	зимние шины	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 193
Размер шин	205/50 R 16	зимние шины	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 193
Размер шин	175/70 R 14, 185/60 R 15, 185/65 R 15, 185/70 R 14, 195/55 R 16, 205/50 R 16	допустимые размеры шин для цепей противоскольжения	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 196
Размер шин	175/70 R 14	цепи противоскольжения	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 196
Размер шин	195/65 R15, 196/60 R16, 205/55 R16, 225/45 R17	A14NEL	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, перед	200/2,0 бар	A10XEP и A12XEL/A12XER/A14XEL/A14XER, шины 185/70 R14, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление в шинах, перед	2,0 бар	двигатель A10XEP, шины 185/70 R14–195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A10XEP, шины 185/70 R14–195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление в шинах, перед	230/2,3 бар	A14NEL, шины 195/65 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, шины 185/70 R14–195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,0 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, шины 185/70 R14–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, перед	2,8 бар	двигатель A14NEL, шины 195/65 R15–205/55 R16, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, перед	2,3 бар	двигатель A14NEL, шины 195/65 R15–225/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, перед	240/2,4 бар	A16LER, шины 195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	240/2,4 бар	A16LES, шины 205/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,6 бар	двигатель A16LER, шина 225/35 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,5 бар	двигатель A16LER, шина 225/40 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатель A16LER, шины 195/55 R16–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A16LER, шины 195/55 R16–215/45 R17, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатель A16LES, шина 205/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A16LES, шина 205/45 R17, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,6 бар	двигатель A16LES, шина 225/35 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель A13DTC, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	200/2,0 (29) бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16, 185/60 R15; Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, перед	2,0 бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A13DTE, шины 175/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 185/70 R14, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, перед	270/2,7 (39) бар	двигатель A13DTE, шины 175/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 185/70 R14; Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, перед	2,7 бар	двигатель A13DTR, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатель A13DTR, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель A13DTR, шины 185/65 R15, 195/55 R16, 195/60 R15, 215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатель A17DTS, шины 185/65 R15–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель Z13DTJ, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление в шинах, перед	2,0 бар	двигатель Z13DTJ, шины 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/55 R16, 215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление в шинах, перед	4,2 бар	временное запасное колесо, все двигатели	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 241
Давление в шинах, зад	180/1,8 бар	A10XEP и A12XEL/A12XER/A14XEL/A14XER, шины 185/70 R14, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатель A10XEP, шины 185/70 R14–195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A10XEP, шины 185/70 R14–195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление в шинах, зад	210/2,1 бар	A14NEL, шины 195/65 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, шины 185/70 R14–195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, шины 185/70 R14–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, зад	2,6 бар	двигатель A14NEL, шины 195/65 R15–205/55 R16, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, зад	2,1 бар	двигатель A14NEL, шины 195/65 R15–225/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление в шинах, зад	220/2,2 бар	A16LER, шины 195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	220/2,2 бар	A16LES, шины 205/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,4 бар	двигатель A16LER, шина 225/35 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,3 бар	двигатель A16LER, шина 225/40 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатель A16LER, шины 195/55 R16–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A16LER, шины 195/55 R16–215/45 R17, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатель A16LES, шина 205/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A16LES, шина 205/45 R17, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление в шинах, зад	2,4 бар	двигатель A16LES, шина 225/35 R18, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатель A13DTC, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 195/60 R15, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	180/1,8 (26) бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16, 185/60 R15; Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатель A13DTC, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A13DTE, шины 175/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 185/70 R14, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	250/2,5 (36) бар	двигатель A13DTE, шины 175/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 185/70 R14; Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель A13DTR, ECO, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, зад	2,0 бар	двигатель A13DTR, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, зад	200/2,0 (29) бар	двигатель A13DTR, шины 185/60 R15, 185/65 R15, 195/55 R16, 195/60 R15, 215/45 R17; Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, зад	2,0 бар	двигатель A13DTR, шины 185/65 R15, 195/55 R16, 195/60 R15, 215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатель A17DTS, шины 185/65 R15–215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатель Z13DTJ, шина 185/60 R15, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление в шинах, зад	1,8 бар	двигатель Z13DTJ, шины 185/70 R14, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/55 R16, 215/45 R17, Comfort, до 3 пассажиров	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A10XEP, зад, шины 185/70 R14–195/55 R16	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A10XEP, перед, шины 185/70 R14–195/55 R16	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 235
Давление при полной загрузке	спереди 250/2,5, сзади 320/3,2 бар	A14NEL, полная загрузка	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатели A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A14NEL, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление при полной загрузке	2,5 бар	двигатель A14NEL, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 236
Давление при полной загрузке	спереди 260/2,6, сзади 320/3,2 бар	A16LER, шины 195/55 R16, полная загрузка	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	спереди 280/2,8, сзади 320/3,2 бар	A16LES, шины 205/45 R17, полная загрузка	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A16LER, зад, шина 225/35 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A16LER, зад, шина 225/40 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A16LER, зад, шины 195/55 R16–215/45 R17	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	2,8 бар	двигатель A16LER, перед, шина 225/35 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	2,7 бар	двигатель A16LER, перед, шина 225/40 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A16LER, перед, шины 195/55 R16–215/45 R17	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A16LES, зад, шина 205/45 R17	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A16LES, зад, шина 225/35 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A16LES, перед, шина 205/45 R17	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	2,8 бар	двигатель A16LES, перед, шина 225/35 R18	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 237
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A13DTC, зад, шина 185/60 R15	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A13DTC, зад, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	320/3,2 (46) бар	двигатель A13DTC, задние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A13DTC, перед, шина 185/60 R15	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A13DTC, перед, шины 185/65 R15, 185/70 R14, 215/45 R17, 195/60 R15, 195/55 R16	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	260/2,6 (38) бар	двигатель A13DTC, передние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A13DTE, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	320/3,2 (46) бар	двигатель A13DTE, задние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	2,7 бар	двигатель A13DTE, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	270/2,7 (39) бар	двигатель A13DTE, передние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 238
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A13DTR, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	320/3,2 (46) бар	двигатель A13DTR, задние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A13DTR, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление при полной загрузке	260/2,6 (38) бар	двигатель A13DTR, передние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 239
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель A17DTS, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	320/3,2 (46) бар	двигатель A17DTS, задние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель A17DTS, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	260/2,6 (38) бар	двигатель A17DTS, передние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	3,2 бар	двигатель Z13DTJ, зад	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	320/3,2 (46) бар	двигатель Z13DTJ, задние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель Z13DTJ, перед	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	260/2,6 (38) бар	двигатель Z13DTJ, передние, при полной загрузке	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 240
Давление при полной загрузке	4,2 бар	временное запасное колесо, все двигатели	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 241
Момент затяжки колёс	110 Н·м	—	Руководство Opel Corsa (2013 (Opel Corsa)), стр. 202