Opel Crossland (Руководство по эксплуатации Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/opel/crossland/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 227
Где находится блок	панель приборов	—	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 227
Где находится блок	Блок предохранителей установлен в левой передней части моторного отсека	—	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 228
Где находится блок	в левой передней части моторного отсека	моторный отсек	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 228
Где находится блок	Блок предохранителей в левой части панели приборов	—	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 229
Где находится блок	в левой части панели приборов, под крышкой (левосторонний руль)	панель приборов	Руководство Opel Crossland (2021 (Crossland, Crossland X)), стр. 229