Opel Grandland X (Руководство по эксплуатации Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/opel/grandland-x/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,75 л	двигатель A16DTH	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	4,25 л	двигатель A16NHT	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	3,5 л	двигатель B12xHT	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	3,95 л	двигатель D15DT	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	3,95 л	двигатель D15DTH	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	4,25 л	двигатель D16XHT	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	5,2 л	двигатель D20DTH	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Вязкость масла	SAE 5W-30	масло B71 2297	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 310
Вязкость масла	SAE 0W-30	масло B71 2302	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 310
Класс / допуск масла	B71 2290, B71 2296 или B71 300	двигатель EC5F, страны групп №1–3	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 309
Класс / допуск масла	B71 2296 или B71 300	двигатель EC5F, страны группы №4	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 309
Класс / допуск масла	Оригинальное моторное масло Opel B71 2010 / B71 2312	страны групп №1–3, двигатели EB2FA...DV6FE	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	Оригинальное моторное масло Opel B71 2302 / B71 2297	страны группы №4, все двигатели	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 309
Класс / допуск масла	Оригинальное моторное масло Opel B71 2297	страны группы №5, все двигатели	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 310
Топливный бак	53 л	бензин или дизельное топливо	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Топливный бак	43 л	гибридный автомобиль, бензин	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 316
Топливо	98	бензиновые двигатели, допустимое	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 311
Топливо	91	бензиновые двигатели, допустимое	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 311
Топливо	95	бензиновые двигатели, рекомендуемое	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 311
Размер шин	215/70R16	цепи противоскольжения	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 282
Размер шин	215/65 R17	цепи противоскольжения	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 282
Размер шин	225/55 R18	цепи противоскольжения	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 282
Размер шин	205/55 R19	цепи противоскольжения	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 282
Размер шин	135/80 R18	запасное колесо уменьшенной размерности	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 318
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,1 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	240/2,4 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	210/2,1 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 215/70 R16, 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	220/2,2 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 225/55 R18, 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	240/2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	210/2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16, 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	230/2,3 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16, 215/65 R17, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	220/2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	220/2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	250/2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	220/2,2 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,2 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	2,3 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, перед	230/2,3 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18, 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,4 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,1 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	240/2,4 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	210/2,1 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 215/70 R16, 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	220/2,2 бар	двигатели A16NHT/D15DT/D15DTH/A16DTH, шины 225/55 R18, 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	240/2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	210/2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16, 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	240/2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16, 215/65 R17, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	220/2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	210/2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,1 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	250/2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	220/2,2 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,2 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	2,3 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление в шинах, зад	230/2,3 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18, 235/50 R19, до 3 человек	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,7 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 205/55 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 205/55 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,3 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,5 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатели A16NHT, D15DT, D15DTH, A16DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,7 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель B12XHT, шины 205/55 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,3 бар	двигатель B12XHT, шины 215/70 R16 или 215/65 R17, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,5 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 225/55 R18, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,3 бар	двигатель B12XHT, шины 235/50 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,9 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,8 бар	двигатель D20DTH, шины 205/55 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,4 бар	двигатель D20DTH, шины 215/65 R17, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	2,6 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, сзади, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,5 бар	двигатель D20DTH, шины 225/55 R18 или 235/50 R19, спереди, полная загрузка	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 317
Давление при полной загрузке	4,2 бар	запасное колесо уменьшенной размерности 135/80 R18, спереди и сзади, все двигатели	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 318
Момент затяжки колёс	100 Н·м	легкосплавные диски	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 286
Момент затяжки колёс	115 Н·м	штампованные диски	Руководство Opel Grandland X (2017-2022 (Grandland X)), стр. 286