Pontiac Trans Sport (Руководство по эксплуатации Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 09.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/pontiac/trans-sport/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	внутри дверцы перчаточного ящика	—	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 100
Где находится блок	за дверцей нижнего вещевого ящика	—	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 245
Где находится блок	за дверцей нижнего перчаточного ящика	панель предохранителей	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 245
Где находится блок	за панелью под вещевым ящиком, у двери пассажира	панель автоматических выключателей и реле	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Где находится блок	за панелью под перчаточным ящиком, у двери пассажира	панель автоматических выключателей и реле	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Где находится блок	под капотом, в блоке ABS рядом с выносной клеммой пуска от внешнего источника	предохранитель ABS, монтажный блок ABS	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Где находится блок	под капотом, на кронштейне за фарой со стороны пассажира	предохранитель Injector 3365, двигатель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 249
Предохранитель	20-амперный предохранитель ELC A	предохранитель 20 A, блок fuse control panel, цепь ELC (электронный регулятор уровня кузова)	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 105
Предохранитель	3 A	ABS, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	15 A	CTSY, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	20 A	ELC, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	10 A	F-PUMP, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A	F-WIPER, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	7.5 A	GAGE, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	15 A	RDO 2, панель 3.1L V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Radio, Front Cigar Lighter, Accessory Power Outlet	блок предохранителей (3.1L V6), позиция AUX/RDO 2, 20 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Dome Lamps, Courtesy Lamps, Power Door Lock Switches, Glove Box Lamp, Power Mirrors, Power Sliding Door Lock Module	блок предохранителей (3.1L V6), позиция CTSY, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Throttle Body Fuel Injection, Fuel Pump Relay, Elec. Vac. Reg. Valve, Elec. Control Module, Elec. Spark Control Module	блок предохранителей (3.1L V6), позиция ECM, 10 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Fuel Pump, Oil Pressure Sender/Fuel Pump Switch	блок предохранителей (3.1L V6), позиция F-PUMP, 10 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Front Wiper/Washer Motor	блок предохранителей (3.1L V6), позиция F-WIPER, 25 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Cluster, Anti-Lock Brake System Lamp Module, Elec. Level Control Sensor	блок предохранителей (3.1L V6), позиция GAGE, 7.5 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Horns, Horn Relay, Safety Belt Buzzer	блок предохранителей (3.1L V6), позиция HORN, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Front/Rear Blower Motors, High Blower Relay	блок предохранителей (3.1L V6), позиция HTR-A/C, 25 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	A/C Compressor, A/C Solenoid Box, Compressor Relay, Temp. Door Motor, Low Blower Relay; Heat/Vent/AC Control Head; Cruise Module; Cooling Fan Relay; Rear Defogger Relay; Key Chime; Daytime Running Lights Module; Vehicle Speed Sensor Buffer and Generator Charge Discrete, Transaxle Converter Clutch Switch	блок предохранителей (3.1L V6), позиция IGN, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Rear Wiper/Washer Motors	блок предохранителей (3.1L V6), позиция R-WIPER, 20 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Rear Blower, Rear Heat/Vent/AC	блок предохранителей (3.1L V6), позиция RR-BLWR, 25 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	Front/Rear Turn Lamps, Front Side Marker Lamps, Rear Stop Lamps, Instrument Cluster Turn Indicator Lamps, Cruise Brake Switch	блок предохранителей (3.1L V6), позиция STOP-HAZ, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 246
Предохранитель	3 A	ABS, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	15 A	CTSY, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	10 A	ECM, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	20 A	ELC, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	25 A	F-WIPER, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	7.5 A	GAGE, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	20 A	INJ 3365, панель 3800 V6, выносное расположение (см. стр. 247)	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	RDO 1/AUX, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	15 A	RDO 2, панель 3800 V6	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Dome Lamps, Courtesy Lamps, Power Door Lock Switches, Glove Box Lamp, Power Mirrors, Power Sliding Door Lock Module	блок предохранителей (3800 V6), позиция CTSY, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Mass Air Flow Sensor, Electronic Control Module	блок предохранителей (3800 V6), позиция ECM, 10 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Front Wiper/Washer Motor	блок предохранителей (3800 V6), позиция F-WIPER, 25 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Cluster, Anti-Lock Brake System Lamp Module, Elec. Level Control Sensor	блок предохранителей (3800 V6), позиция GAGE, 7.5 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Front/Rear Blower Motors, High Blower Relay	блок предохранителей (3800 V6), позиция HTR-A/C, 25 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	A/C Solenoid Box, Temp. Door Motor, Low Blower Relay; Heat/Vent/AC Control Head; Cooling Fan Relay; Rear Defogger Relay; Key Chime; Daytime Running Lights Module; Transaxle Converter Clutch Solenoid and Generator Charge Discrete	блок предохранителей (3800 V6), позиция IGN, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Injector Fuse - Remote Location	блок предохранителей (3800 V6), позиция INJ, 20 A, выносное расположение	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Cluster, Radio, Wiper Switch, Headlamp Switch, Rear Blower Switch, Heat/Vent/AC Control Head, Door Switch Illumination, Front/Rear Ashtray Illumination Bulbs	блок предохранителей (3800 V6), позиция LPS, 7.5 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Rear Wiper/Washer Motors	блок предохранителей (3800 V6), позиция R-WIPER, 20 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Front/Rear Turn Lamps, Front Side Marker Lamps, Rear Stop Lamps, Instrument Cluster Turn Indicator Lamps	блок предохранителей (3800 V6), позиция STOP-HAZ, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	Front Park Lamps, Rear Tail Lamps, Front Side Marker Lamps, License Plate Lamp, Radio, Heat/Vent/AC Control Head, Power Sliding Door	блок предохранителей (3800 V6), позиция TAIL, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 247
Предохранитель	предохранитель АБС в junction block рядом с выносной плюсовой клеммой пуска от внешнего источника	предохранитель АБС в блоке ABS под капотом	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Hazard Flasher	панель выключателей/реле, позиция 1	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Defogger Timer Relay	панель выключателей/реле, позиция 10	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Canister Purge Solenoid, A/C Clutch Control Relay, Cruise Control	панель выключателей/реле, позиция 2, только двигатель 3800 V6, 15 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Daytime Running Lights (DRL)	панель выключателей/реле, позиция 3	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Power Windows Circuit Breaker	панель выключателей/реле, позиция 4, 30 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Power Seat/Power Sliding Door Motor Circuit Breaker	панель выключателей/реле, позиция 5, 30 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Rear Defogger Circuit Breaker	панель выключателей/реле, позиция 6, 30 A	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	Air Conditioning Blower Relay	панель выключателей/реле, позиция 7	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	реле вентилятора отопителя (кондиционера)	позиция 1, панель реле	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248
Реле	реле таймера обогрева заднего стекла	позиция 10, панель реле	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле звукового сигнала	позиция 8, панель реле	Руководство Pontiac Trans Sport (1994 (Trans Sport)), стр. 248