Ravon R4 (Руководство по эксплуатации Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ravon/r4/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, мес	6 мес	нормальные условия	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	не реже чем через 10000 км	ротация шин	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 152
[ ]	Операция ТО	Масло двигателя и масляный фильтр — обязательная замена (R) на каждом ТО, со сносками (1)(2)	ТО-1 – ТО-11 (каждые 15000 км / 6 мес)	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Ремень привода генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУР — обязательная замена (R) на каждом ТО	ТО-1 – ТО-11 (каждые 15000 км / 6 мес)	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Тормозная жидкость — обязательная замена (R) в одном из ТО, проверка (I) на остальных	Тормозная жидкость (R в регламенте ТО)	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Замена масла, интервал	7500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
[ ]	Свечи, замена	Свечи зажигания — в регламенте ТО присутствует строка со свечами, но интервал замены явно не указан	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Фильтры, замена	со сноской (1) — проверка (I); интервал замены в таблице явно не указан	топливный	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166
[ ]	Тормозная жидкость, замена	45000 км или 2 года км/мес	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 166

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Тормозная жидкость, замена	через каждые 2 года или 45 000 км	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
[ ]	Антифриз, замена	5 лет или 150 000 км	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 133
[ ]	Антифриз, замена	105 000 км.	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
[ ]	Масло КПП, замена	75 000 км	АКПП	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179