



Renault Captur (Руководство по эксплуатации Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/renault/captur/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	45 л	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 80
Топливный бак	45 л	бензиновые версии, кроме двигателя 0,9 TCe	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 80
Топливный бак	40 или 45	двигатель 0,9 TCe	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 80
Лампа ближнего света	H1	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 196
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 196
Лампа дальнего света	anti-U.V. 55W	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 196
Лампа габарита	W5W	передний габаритный огонь	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 197
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 196
Лампа ПТФ	H16LL	—	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 198

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	H11LL	автомобили с фарами поворотного света	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 198
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	задний габарит и стоп-сигнал	Руководство Renault Captur (2012-2016 (Renault Captur I phase 1)), стр. 199