



# Renault Master (Руководство по эксплуатации Renault Master (unknown (Renault Master))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/renault/master/>

| Параметр           | Значение                                                   | Условие / вариант                       | Источник                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Где находится блок | два блока предохранителей: в салоне и в моторном отсеке    | —                                       | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 222 |
| Где находится блок | крышка А в салоне                                          | салон                                   | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 222 |
| Где находится блок | блок С в моторном отсеке (под бачком охлаждающей жидкости) | моторный отсек                          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 224 |
| Предохранитель     | Система доступа в автомобиль без ключа                     | Блок в салоне, символ (без обозначения) | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель     | Розетки питания дополнительного оборудования               | Блок в салоне, символ (без обозначения) | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель     | Фары для освещения поворота                                | Блок в салоне, символ (без обозначения) | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель     | Дополнительное электрооборудование                         | Блок в салоне, символ !                 | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель     | Система электронной блокировки запуска двигателя           | Блок в салоне, символ 0                 | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель     | Правое заднее стекло с электроподогревом                   | Блок в салоне, символ 7                 | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |

| Параметр       | Значение                                                                                                  | Условие / вариант       | Источник                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Левое заднее стекло с электроподогревом                                                                   | Блок в салоне, символ 8 | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Центральный электронный коммутационный блок в салоне, указатели поворотов и задние противотуманные фонари | Блок в салоне, символ D | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Привод дверей                                                                                             | Блок в салоне, символ N | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Стоп-сигналы, приборы освещения салона                                                                    | Блок в салоне, символ Z | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Щиток приборов                                                                                            | Блок в салоне, символ a | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Стеклоподъемники и центральный электронный коммутационный блок в салоне                                   | Блок в салоне, символ h | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Стеклоомыватель                                                                                           | Блок в салоне, символ l | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | ABS/ESP                                                                                                   | Блок в салоне, символ n | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Электровентилятор системы отопления и кондиционера                                                        | Блок в салоне, символ y | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Тахограф                                                                                                  | Блок в салоне, символ £ | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Прикуриватель                                                                                             | Блок в салоне, символ Æ | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                        | Условие / вариант                | Источник                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Диагностический разъем                                                                                                          | Блок в салоне, символ Î          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Стоп-сигналы                                                                                                                    | Блок в салоне, символ ß          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Аудиосистема, сиденья с подогревом, многофункциональный дисплей, разъемы подключения аудиосистемы и противоугонной сигнализации | Блок в салоне, символ î          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Сиденья с подогревом                                                                                                            | Блок в салоне, символ ñ          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Стеклоподъемники, климатическая установка, центральный электронный коммутационный блок в салоне                                 | Блок в салоне, символ ,          | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 223 |
| Предохранитель | Противотуманный фонарь                                                                                                          | Блок в моторном отсеке, символ G | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Левая фара ближнего света                                                                                                       | Блок в моторном отсеке, символ L | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Правая фара дальнего света                                                                                                      | Блок в моторном отсеке, символ P | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Левая фара дальнего света                                                                                                       | Блок в моторном отсеке, символ Q | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Правая фара ближнего света                                                                                                      | Блок в моторном отсеке, символ T | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |

| Параметр       | Значение                | Условие / вариант                | Источник                                                        |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Правый габаритный огонь | Блок в моторном отсеке, символ V | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Левый габаритный огонь  | Блок в моторном отсеке, символ Y | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Обогрев стекла          | Блок в моторном отсеке, символ d | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Стеклоочиститель        | Блок в моторном отсеке, символ f | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | АБС                     | Блок в моторном отсеке, символ n | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |
| Предохранитель | Кондиционер             | Блок в моторном отсеке, символ t | Руководство Renault Master (unknown (Renault Master)), стр. 226 |