Skoda Citigo (Руководство по эксплуатации Skoda Citigo (2012 (Citigo))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 15.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/skoda/citigo/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под панелью приборов снизу, под рулевым колесом	—	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 138
Где находится блок	Под рулевым колесом на нижней стороне панели приборов	Блок предохранителей под панелью приборов	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 138
Где находится блок	В моторном отсеке под крышкой рядом с аккумулятором	—	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Где находится блок	Под крышкой рядом с аккумуляторной батареей	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Где находится блок	С левой стороны панели приборов за крышкой	Предохранители на панели приборов (только автомобили с системой START-STOP)	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Предохранитель	1 — телефон, вентилятор радиатора, комбинация приборов, блок управления двигателем	Блок под панелью приборов, предохранитель 1	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	11 — ближний свет	Блок под панелью приборов, предохранитель 11	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	12 — задний противотуманный фонарь	Блок под панелью приборов, предохранитель 12	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	13 — ближний свет	Блок под панелью приборов, предохранитель 13	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	14 — очиститель заднего стекла	Блок под панелью приборов, предохранитель 14	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	16 — усилитель рулевого управления	Блок под панелью приборов, предохранитель 16	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	17 — омыватель ветрового стекла	Блок под панелью приборов, предохранитель 17	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	19 — форсунки, водяной насос	Блок под панелью приборов, предохранитель 19	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	2 — диагностический разъём, реле компрессора кондиционера	Блок под панелью приборов, предохранитель 2	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	20 — ABS/ESP, жгут переключателей	Блок под панелью приборов, предохранитель 20	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	27 — плафон освещения салона	Блок под панелью приборов, предохранитель 27	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	28 — диагностический разъём	Блок под панелью приборов, предохранитель 28	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	3 — выключатель педали сцепления, выключатель педали тормоза	Блок под панелью приборов, предохранитель 3	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	30 — обогрев наружных зеркал	Блок под панелью приборов, предохранитель 30	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	32 — указатель поворота, стоп-сигнал	Блок под панелью приборов, предохранитель 32	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	33 — дальний свет	Блок под панелью приборов, предохранитель 33	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	36 — прикуриватель, розетка 12 В	Блок под панелью приборов, предохранитель 36	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	37 — вентилятор отопителя и кондиционера	Блок под панелью приборов, предохранитель 37	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	38 — радиоприёмник	Блок под панелью приборов, предохранитель 38	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	39 — панорамный сдвижной люк, звуковой сигнал	Блок под панелью приборов, предохранитель 39	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	4 — дневные ходовые огни	Блок под панелью приборов, предохранитель 4	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	40 — блок управления двигателем	Блок под панелью приборов, предохранитель 40	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	41 — центральный замок	Блок под панелью приборов, предохранитель 41	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	42 — модуль зажигания	Блок под панелью приборов, предохранитель 42	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	43 — обогрев сидений	Блок под панелью приборов, предохранитель 43	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	44 — реле топливного насоса	Блок под панелью приборов, предохранитель 44	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	46 — обогрев заднего стекла	Блок под панелью приборов, предохранитель 46	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	47 — стеклоподъёмник правый	Блок под панелью приборов, предохранитель 47	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	48 — звуковой сигнал	Блок под панелью приборов, предохранитель 48	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	49 — очиститель переднего стекла	Блок под панелью приборов, предохранитель 49	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	50 — противотуманные фары	Блок под панелью приборов, предохранитель 50	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	51 — стеклоподъёмник левый	Блок под панелью приборов, предохранитель 51	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	6 — корректор света фар, регулировка наружных зеркал	Блок под панелью приборов, предохранитель 6	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	9 — подушка безопасности	Блок под панелью приборов, предохранитель 9	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 139
Предохранитель	S2 — вентилятор радиатора	Блок в моторном отсеке, предохранитель S2	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Предохранитель	S3 — управление аккумулятором, блок управления вентилятором радиатора	Блок в моторном отсеке, предохранитель S3	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Предохранитель	S5 — блок управления напряжением бортовой сети	Блок в моторном отсеке, предохранитель S5	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	S6 — замок зажигания, реле стартера	Блок в моторном отсеке, предохранитель S6	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 140
Предохранитель	7 — блок управления системой кондиционирования	Блок на панели приборов (START-STOP), предохранитель 7	Руководство Skoda Citigo (2012 (Citigo)), стр. 141