# Skoda Fabia RS (Руководство по эксплуатации Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/skoda/fabia-rs/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 2,8 л | двигатель 1,2 л / 44 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 2,8 л | двигатель 1,2 л / 51 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 4,3 л | двигатель 1,2 л / 55 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 3,6 л | двигатель 1,2 л / 63 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 3,6 л | двигатель 1,2 л / 77 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 3,6 л | двигатель 1,4 л / 132 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 3,2 л | двигатель 1,4 л / 63 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 4,3 л | двигатель 1,6 л / 55 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 4,3 л | двигатель 1,6 л / 66 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 3,6 л | двигатель 1,6 л / 77 кВт (бензин), фиксированные межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Масло при замене с фильтром | 4,3 л | двигатель 1,6 л / 77 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы; объём с учётом замены масляного фильтра | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | ACEA A2 или ACEA A3 | бензиновые двигатели, фиксированные интервалы — аварийный долив | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | ACEA B3 или ACEA B4 | двигатели 1,6 л / 55, 66, 77 кВт TDI CR (дизель), фиксированные интервалы — аварийный долив | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 503 00, VW 504 00 | двигатель 1,2 л / 44 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 501 01, VW 502 00 | двигатель 1,2 л / 44 кВт (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 503 00, VW 504 00 | двигатель 1,2 л / 51 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 501 01, VW 502 00 | двигатель 1,2 л / 51 кВт (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 507 00 | двигатель 1,2 л / 55 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 504 00 | двигатель 1,2 л / 63 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 502 00 | двигатель 1,2 л / 63 кВт TSI (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Класс / допуск масла | VW 504 00 | двигатель 1,2 л / 77 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 502 00 | двигатель 1,2 л / 77 кВт TSI (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 504 00 | двигатель 1,4 л / 132 кВт TSI (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 502 00 | двигатель 1,4 л / 132 кВт TSI (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 503 00, VW 504 00 | двигатель 1,4 л / 63 кВт (бензин), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 501 01, VW 502 00 | двигатель 1,4 л / 63 кВт (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 507 00 | двигатель 1,6 л / 55 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 507 00 | двигатель 1,6 л / 66 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 501 01, VW 502 00 | двигатель 1,6 л / 77 кВт (бензин), фиксированные межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 507 00 | двигатель 1,6 л / 77 кВт TDI CR с сажевым фильтром (дизель), гибкие межсервисные интервалы | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | ACEA B3 или ACEA B4 | дизельные двигатели; фиксированные интервалы, разовый долив | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 188 |
| Класс / допуск масла | VW 502 00 | долив при гибких интервалах; только бензиновые двигатели, не более 0,5 л | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 189 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Класс / допуск масла | VW 505 01 | долив при гибких интервалах; только дизельные двигатели, не более 0,5 л | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 189 |
| Антифриз, объём системы | 5,5 л | двигатель 1,2 л / 44 кВт (бензиновый) | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 5,5 л | двигатель 1,2 л / 51 кВт (бензиновый) | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 6,6 л | двигатель 1,2 л/55 кВт TDI CR с сажевым фильтром | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 5,5 л | двигатель 1,4 л / 63 кВт | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 6,6 л | двигатель 1,4 л/132 кВт TSI | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 5,5 л | двигатель 1,6 л / 77 кВт | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 8,4 л | двигатель 1,6 л/55 кВт TDI CR с сажевым фильтром | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 8,4 л | двигатель 1,6 л/66 кВт TDI CR с сажевым фильтром | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 8,4 л | двигатель 1,6 л/77 кВт TDI CR с сажевым фильтром | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 7,7 л | двигатель 1.2 л/63 кВт TSI | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Антифриз, объём системы | 7,7 л | двигатель 1.2 л/77 кВт TSI | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Антифриз, тип | вода с добавлением специального 40% концентрата | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 147 |
| Тормозная жидкость, тип | VW 50114; FMVSS 116 DOT4 | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 149 |
| Топливный бак | около 45 | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 11 |
| Топливный бак | около 45 литров, из них 7 литров - резервный объём | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 142 |
| Топливо | 95/91 | неэтилированный бензин 95/91 ROZ | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 142 |
| Топливо | 98/(95) | неэтилированный бензин 98/(95) | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 142 |
| Топливо | не ниже 95 | неэтилированный бензин не ниже 95 ROZ | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 142 |
| Бачок омывателя | 3,5 л | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 48 |
| Бачок омывателя | 5,4 л | с омывателем фар | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 48 |
| Размер шин | 185/55 R15 | рекомендованы для использования с цепями противоскольжения | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Размер шин | 185/65 R 14 86 T | пример маркировки на боковине шины | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 157 |
| Размер шин | 165/70 | для цепей противоскольжения, диск 5J x 14 | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 161 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Размер шин | 185/60 | для цепей противоскольжения, диск 6J x 14 | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 162 |
| Размер шин | 185/55 | для цепей противоскольжения, диск 6J x 15 | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 162 |
| Размер дисков | 5J x 14 | для цепей противоскольжения | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 161 |
| Размер дисков | 6J x 14 | для цепей противоскольжения | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 162 |
| Размер дисков | 6J x 15 | для цепей противоскольжения | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 162 |
| Давление в шинах, перед | 230 кПа | двигатель 1,2/55 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа | двигатель 1,2/63 кВт TSI, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, перед | 230 кПа | двигатель 1,2/77 кВт TSI, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа | двигатель 1,4/63 кВт, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа | двигатель 1,6/66 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Давление в шинах, перед | 220 кПа | двигатель 1,6/77 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, перед | 230 кПа | двигатель 1,6/77 кВт, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 300 кПа | двигатель 1,2/55 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 290 кПа | двигатель 1,2/63 кВт TSI, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, полная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 230 кПа | двигатель 1,2/63 кВт TSI, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 300 кПа | двигатель 1,2/77 кВт TSI, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 290 кПа | двигатель 1,4/63 кВт, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 290 кПа | двигатель 1,6/66 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 290 кПа | двигатель 1,6/77 кВт TDI CR, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление в шинах, зад | 300 кПа | двигатель 1,6/77 кВт, шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, Fabia Combi Scout, половинная загрузка | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Давление при полной загрузке | на 20 кПа (0,2 бар) выше аналогичных параметров летних шин | зимние шины, относительно летних | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Давление при полной загрузке | 220/290 | шины 185/55 R15 с цепями противоскольжения, двигатель 1,2/63 кВт TSI | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 156 |
| Момент затяжки колёс | 120 Нм Н·м | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 155 |
| АКБ, полярность | сначала отсоедините отрицательный (-) полюс батареи. Только после этого отсоединяйте плюсовую клемму (+) | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 151 |
| АКБ, полярность | вначале присоединяйте положительный полюс (+) батареи. Только после этого присоединяйте отрицательный полюс (-) | — | Руководство Skoda Fabia RS (2012 (Fabia, Fabia Combi, Fabia RS)), стр. 151 |