



Skoda Superb (Руководство по эксплуатации Skoda Superb (2012 (Superb II (3T)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/skoda/superb/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.6 л	двигатель 1.4 ltr./92 kW TSI - EU5 (бензин, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.3 л	двигатель 1.6 ltr./77 kW TDI CR - EU5 (дизель, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.6 л	двигатель 1.8 l/118 kW TSI - EU5 и 1.8 l/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/(BS4) (бензин, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.6 л	двигатель 2.0 l/147 kW TSI - EU5 (бензин, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.0 л	двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR - EU5/EU4/BS4 (дизель, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.3 л	двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR DPF - EU5 (дизель, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.3 л	двигатель 2.0 ltr./125 kW TDI CR DPF - EU5 (дизель, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.5 л	двигатель 3.6 ltr./191 kW FSI - EU5/EU2/(BS4) (бензин, включая замену масляного фильтра)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	3.6 л	двигатель 1.4 l/92 kW TSI - EU5, гибкий сервисный интервал, масло VW 504 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	3.6 л	двигатель 1.4 ltr./92 kW TSI - EU5, фиксированный сервисный интервал, масло VW 502 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.3 л	двигатель 1.6 ltr./77 kW TDI CR - EU5, масло VW 507 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.6 л	двигатель 1.8 л/118 kW TSI - EU5 и 1.8 л/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/(BS4), гибкий сервисный интервал, масло VW 504 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.6 л	двигатель 1.8 л/118 kW TSI - EU5 и 1.8 л/112 kW TSI - EU5/EU4/EU2/(BS4), фиксированный сервисный интервал, масло VW 502 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.6 л	двигатель 2.0 л/147 kW TSI - EU5, гибкий сервисный интервал, масло VW 504 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.6 л	двигатель 2.0 л/147 kW TSI - EU5, фиксированный сервисный интервал, масло VW 502 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.0 л	двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR - EU5/EU4/BS4, масло VW 507 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.3 л	двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR DPF - EU5, масло VW 507 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	4.3 л	двигатель 2.0 ltr./125 kW TDI CR DPF - EU5, масло VW 507 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	5.5 л	двигатель 3.6 ltr./191 kW FSI - EU5/EU2/(BS4), гибкий сервисный интервал, масло VW 504 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Масло при замене с фильтром	5.5 л	двигатель 3.6 ltr./191 kW FSI - EU5/EU2/(BS4), фиксированный сервисный интервал, масло VW 502 00	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 227
Антифриз, объём системы	8.6 л	бензиновые двигатели 1.8 л/118 кВт TSI - EU5 и 1.8 л/112 кВт TSI - EU2/BS4	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 187
Антифриз, объём системы	7.7 л	двигатель 1.4 л/92 кВт TSI - EU5 (бензин)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 187
Антифриз, объём системы	8.6 л	двигатель 1.8 л/112 кВт TSI - EU2/BS4 (бензин)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 187
Антифриз, объём системы	8.6 л	двигатель 1.8 л/118 кВт TSI - EU5 (бензин)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 187

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	8.4 л	двигатель 1.6 л/77 кВт TDI CR - EU5 (дизель)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Антифриз, объём системы	8.4 л	двигатель 2.0 л/103 кВт TDI CR DPF - EU4/BS4 (дизель)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Антифриз, объём системы	8.4 л	двигатель 2.0 л/103 кВт TDI CR DPF - EU5 (дизель)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Антифриз, объём системы	8.4 л	двигатель 2.0 л/125 кВт TDI CR DPF - EU5 (дизель)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Антифриз, объём системы	8.6 л	двигатель 2.0 л/147 кВт TSI - EU5 (бензин)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Антифриз, объём системы	9.0 л	двигатель 3.6 л/191 кВт FSI - EU5/EU2/(BS4) (бензин)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 188
Топливный бак	около 60	—	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 13
Бачок омывателя	3 л	без омывателя фар	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 67
Бачок омывателя	4.5 л	с вспомогательным отоплением	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 67
Бачок омывателя	5.5 л	с системой омывания фар	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 67
Размер шин	205/50	цепи противоскольжения, диск 6J x 17	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 201
Размер дисков	6J x 17	цепи противоскольжения	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 201
Давление в шинах, зад	420 кПа	запасное колесо R 18	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 196
Момент затяжки колёс	120 Н·м	—	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 195
Лампа габарита	3 - parking lights	Лампа заднего фонаря, позиция 3 — габаритный огонь (наружная часть)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	1 - Parking light/rear fog light	Лампа заднего фонаря (Combi), позиция 1 — габаритный огонь/задний противотуманный фонарь	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 222
Лампа габарита	5 - parking lights	Лампа заднего фонаря (Combi), позиция 5 — габаритный огонь	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 222
Лампа стоп-сигнала	2 - Parking lights/Brake light	Лампа заднего фонаря, позиция 2 — стоп-сигнал/габаритный огонь (наружная часть)	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 221
Лампа стоп-сигнала	4 - Parking lights/Brake light	Лампа заднего фонаря (Combi), позиция 4 — стоп-сигнал/габаритный огонь	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 222