



Skoda Superb (Руководство по эксплуатации Skoda Superb (2012 (Superb II (3T)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/skoda/superb/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Слева на панели приборов за крышкой	—	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Где находится блок	С левой стороны панели приборов за крышкой	Блок предохранителей в панели приборов	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Где находится блок	В моторном отсеке, под крышкой (при необходимости снять крышку аккумулятора)	—	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Где находится блок	В моторном отсеке под крышкой	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	1 — диагностический разъём, блок управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления топливного насоса	Панель приборов, предохранитель 1	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	10 — адаптивная левая основная фара	Панель приборов, предохранитель 10	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	11 — адаптивная правая основная фара	Панель приборов, предохранитель 11	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	13 — диагностический разъём, выключатель света, датчик дождя, часы	Панель приборов, предохранитель 13	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	14 — центральный замок и крышка капота	Панель приборов, предохранитель 14	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	15 — центральный блок управления — плафоны освещения салона	Панель приборов, предохранитель 15	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	16 — система кондиционирования	Панель приборов, предохранитель 16	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	18 – телефон	Панель приборов, предохранитель 18	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	19 – комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и указателей поворота	Панель приборов, предохранитель 19	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	2 – блок управления ABS, ESC, выключатель индикации контроля шин, датчик тормозной системы	Панель приборов, предохранитель 2	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	20 – KESSY	Панель приборов, предохранитель 20	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	22 – вентилятор Climatronic	Панель приборов, предохранитель 22	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	23 – передние электростеклоподъемники, центральный замок передних дверей	Панель приборов, предохранитель 23	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	24 – блокировка селектора, AG	Панель приборов, предохранитель 24	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	25 – обогрев заднего стекла, реле вспомогательного отопления и вентиляции	Панель приборов, предохранитель 25	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	26 – розетка в багажном отделении	Панель приборов, предохранитель 26	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	27 – реле топливного насоса, блок управления топливного насоса, форсунки	Панель приборов, предохранитель 27	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	28 – электропривод крышки багажника	Панель приборов, предохранитель 28	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	29 – AG, Haldex	Панель приборов, предохранитель 29	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	3 – выключатель и блок управления подушек безопасности	Панель приборов, предохранитель 3	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 — вентилируемые передние сиденья	Панель приборов, предохранитель 30	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	31 — подготовка DVD	Панель приборов, предохранитель 31	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	33 — электрический сдвижной/подъемный люк	Панель приборов, предохранитель 33	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	34 — сигнализация, запасной звуковой сигнал	Панель приборов, предохранитель 34	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	35 — передний и задний прикуриватели	Панель приборов, предохранитель 35	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	36 — система омывания фар	Панель приборов, предохранитель 36	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	37 — обогрев передних сидений	Панель приборов, предохранитель 37	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	38 — обогрев задних сидений	Панель приборов, предохранитель 38	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	39 — задний стеклоочиститель	Панель приборов, предохранитель 39	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	4 — WIV, задние фонари, затемняемые зеркала, датчик давления, телефонная подготовка	Панель приборов, предохранитель 4	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	40 — вентилятор кондиционера, реле вспомогательного отопления и вентиляции	Панель приборов, предохранитель 40	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	42 — выключатель света	Панель приборов, предохранитель 42	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	5 — блоки управления корректировкой света фар и поворотным светом, парктроником, park assist	Панель приборов, предохранитель 5	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	6 — комбинация приборов, блок управления электромеханическим усилителем руля, Haldex, блокировка селектора, питание шины данных, AG	Панель приборов, предохранитель 6	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	7 — нагрев клапанов, расходомер воздуха	Панель приборов, предохранитель 7	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	8 — блок управления распознаванием прицепа	Панель приборов, предохранитель 8	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	9 — реле вспомогательного отопления и вентиляции	Панель приборов, предохранитель 9	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 216
Предохранитель	F1 — правая основная фара, правый задний фонарь	Моторный отсек, версия A, F1	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F13 — блок управления автоматической КПП	Моторный отсек, версия A, F13	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F15 — насос охлаждающей жидкости	Моторный отсек, версия A, F15	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F17 — комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и указателей поворота	Моторный отсек, версия A, F17	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F18 — усилитель звука (звуковая система)	Моторный отсек, версия A, F18	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F19 — радиоприёмник	Моторный отсек, версия A, F19	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F2 — клапаны ABS	Моторный отсек, версия A, F2	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F23 — блок управления двигателем	Моторный отсек, версия A, F23	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F24 — блок управления шиной данных	Моторный отсек, версия A, F24	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F27 — клапан дозирования топлива	Моторный отсек, версия A, F27	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F28 — блок управления двигателем	Моторный отсек, версия А, F28	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F29 — главное реле	Моторный отсек, версия А, F29	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F30 — блок управления вспомогательным отоплением и вентиляцией	Моторный отсек, версия А, F30	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F31 — стеклоочистители ветрового стекла	Моторный отсек, версия А, F31	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F38 — вентилятор радиатора, клапаны	Моторный отсек, версия А, F38	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F39 — датчик сцепления/тормозных колодок	Моторный отсек, версия А, F39	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F5 — звуковой сигнал	Моторный отсек, версия А, F5	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	43, 44, 45 — блок управления распознаванием прицепа	Панель приборов, предохранители 43–45	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	46 — выключатель обогрева сидений	Панель приборов, предохранитель 46	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	47 — телефонная подготовка	Панель приборов, предохранитель 47	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	48 — подготовка для последующей установки радиоприёмника	Панель приборов, предохранитель 48	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 217
Предохранитель	F40 — лямбда-зонд	Моторный отсек, версия А, F40	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F41 — клапан АКФ	Моторный отсек, версия А, F41	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F42 — лямбда-зонд	Моторный отсек, версия А, F42	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F43 — зажигание	Моторный отсек, версия А, F43	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F47 — левая основная фара, левый задний фонарь	Моторный отсек, версия А, F47	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F48 — насос ABS	Моторный отсек, версия А, F48	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F49 — питание клеммы 15 (зажигание включено)	Моторный отсек, версия А, F49	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F52 — реле питания — клемма X	Моторный отсек, версия А, F52	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F53 — дополнительные потребители	Моторный отсек, версия А, F53	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F10 — блок управления двигателем, главное реле	Моторный отсек, версия В, F10	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F11 — блок управления вспомогательным отоплением и вентиляцией	Моторный отсек, версия В, F11	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F12 — блок управления шиной данных	Моторный отсек, версия В, F12	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F14 — зажигание	Моторный отсек, версия В, F14	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F16 — правая основная фара, правый задний фонарь	Моторный отсек, версия В, F16	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F20 — клапан дозирования топлива, насос охлаждающей жидкости	Моторный отсек, версия В, F20	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F21 — лямбда-зонд	Моторный отсек, версия В, F21	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F22 — выключатель педали сцепления	Моторный отсек, версия В, F22	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F25 — насос ABS	Моторный отсек, версия В, F25	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F26 — левая основная фара	Моторный отсек, версия В, F26	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F3 — измерительная цепь	Моторный отсек, версия B, F3	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F4 — клапаны ABS	Моторный отсек, версия B, F4	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F7 — питание клеммы 15 (зажигание включено)	Моторный отсек, версия B, F7	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218
Предохранитель	F8 — радиоприёмник	Моторный отсек, версия B, F8	Руководство Skoda Superb (2012 (Superb II (3T))), стр. 218