Smart #1 (Руководство по эксплуатации Smart #1 (2022-2026 (smart #1))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/smart/1/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под центральной консолью	блок предохранителей	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 211
Где находится блок	в переднем отсеке (перед моторным отсеком, за левой декоративной панелью)	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 211
Где находится блок	моторный отсек	блок предохранителей в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 211
Где находится блок	под центральной консолью (за правой передней панелью консоли)	блок предохранителей под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 211
Где находится блок	Блок предохранителей в переднем отсеке	—	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Где находится блок	Блок предохранителей под центральной консолью	под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	15A	EF01, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	10A	EF02, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	15A	EF04, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	20A	EF05, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	5A	EF06, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF01 — BECM — 15A — Battery Energy Control Module (BECM)	блок в моторном отсеке, EF01	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	EF02 — HV Component — 10A — EVCC, Charger And DC/DC Module (CDD)	блок в моторном отсеке, EF02	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	EF04 — Rear Wiper — 15A — Wiper Motor	блок в моторном отсеке, EF04	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	EF05 — ECM — 20A — Engine Control Module (ECM)	блок в моторном отсеке, EF05	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 223
Предохранитель	20A	EF07, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	15A	EF08, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	15A	EF09, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	20A	EF10, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	5A	EF11, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	20A	EF12, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	5A	EF13, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	10A	EF14, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	15A	EF15, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	7.5A	EF16, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	5A	EF17, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A	EF18, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF07 — Horn — 20A — звуковые сигналы левый/правый	блок в моторном отсеке, EF07	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF08 — Washer Pump — 15A — Window Washer pump	блок в моторном отсеке, EF08	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF10 — Water Pump HV — 20A — Battery coolant pump	блок в моторном отсеке, EF10	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF12 — EDCP — 20A — Electric drivetrain coolant pump EDCP	блок в моторном отсеке, EF12	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF16 — FLC — 7.5A — Forward Looking Camera (FLC)	блок в моторном отсеке, EF16	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF17 — HUD — 5A — Head-up Display (HUD)	блок в моторном отсеке, EF17	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 224
Предохранитель	EF19 — SRS — 5A — Supplemental Restraint System Module (SRS)	блок в моторном отсеке, EF19	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 225
Предохранитель	EF25 — LH Headlamp — 20A — Headlight unit; left	блок в моторном отсеке, EF25	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 225
Предохранитель	EF26 — RH Headlamp — 20A — Headlight unit; right	блок в моторном отсеке, EF26	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 225
Предохранитель	7.5A	EF46, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	40A	EF48, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	40A	EF49, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	40A	EF50, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	30A	EF52, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	EF53, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	30A	EF54, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	60A	EF55, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	20A	EF56, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	25A	EF58, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	20A	EF59, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	60A	EF60, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	40A	EF61, блок в переднем отсеке	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF48 — VDDM Motor — 40A — Vehicle Dynamics Domain Master (VDDM)	блок в моторном отсеке, EF48	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF50 — Blower — 40A — Blower module	блок в моторном отсеке, EF50	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF52 — Front Wiper — 30A — Wiper motor Module	блок в моторном отсеке, EF52	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF54 — Rear Defroster — 30A — + side coil filter	блок в моторном отсеке, EF54	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF55 — BBM — 60A — Brake Booster Module (BBM)	блок в моторном отсеке, EF55	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF58 — TRM-1 — 25A — Trailer Module	блок в моторном отсеке, EF58	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227
Предохранитель	EF61 — TRM-2 — 40A — Trailer Module	блок в моторном отсеке, EF61	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 227

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	CF02, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	40A	CF03, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	30A	CF04, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	40A	CF05, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	40A	CF06, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	30A	CF07, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	30A	CF08, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	CF02 — SMD — 40A — Driver seat	блок под центральной консолью, CF02	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	CF04 — AUD — 30A — Audio Control Module (AUD)	блок под центральной консолью, CF04	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	CF07 — POT — 30A — Power Operated Tailgate Module (POT)	блок под центральной консолью, CF07	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 228
Предохранитель	30A	CF09, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF10, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF11, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF12, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	30A	CF13, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	CF14, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	30A	CF15, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF16, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	30A	CF17, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	15A	CF18, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF19, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	5A	CF20, блок под центральной консолью	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	CF14 — CCM — 10A — Climate Control Module (CCM)	блок под центральной консолью, CF14	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	CF18 — DHU — 15A — Display Head Unit (DHU)	блок под центральной консолью, CF18	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 229
Предохранитель	CF24 — OBD&ETC — 10A — Diagnostic socket OBD II; ETC UNIT TEMP	блок под центральной консолью, CF24	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 230
Предохранитель	CF28 — USB_charge_REAR — 10A — USB charging Port	блок под центральной консолью, CF28	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 230
Предохранитель	CF29 — POWER_OUTLET_luggage — 15A — 12 V socket, luggage compartment	блок под центральной консолью, CF29	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 230
Предохранитель	CF30 — POWER_OUTLET_PASSENGER — 15A — 12 V socket : Rear	блок под центральной консолью, CF30	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 230
Предохранитель	CF33 — SUNROOF — 15A — Sunroof Module	блок под центральной консолью, CF33	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 230
Предохранитель	CF37 — WPC — 7.5A — Wireless Phone Charger (WPC)	блок под центральной консолью, CF37	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 231

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF37.1 — WPC/VENTILATED SEAT — 15A — Wireless Phone Charger, вентиляторы сидений	блок под центральной консолью, CF37.1	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 231
Предохранитель	CF41 — SWM_heating — 15A — Steering Wheel Module	блок под центральной консолью, CF41	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 231
Предохранитель	CF42.2 — ADCU — 20A — Autonomous Driving Control Unit	блок под центральной консолью, CF42.2	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 231
Предохранитель	CF47 — ESCL — 7.5A — Steering Column Lock (SCL)	блок под центральной консолью, CF47	Руководство Smart #1 (2022-2026 (smart #1)), стр. 231