



Sollers ST6 (Руководство по эксплуатации Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/sollers/st6/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	7.2 л	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Масло в двигателе (заправочный объём)	5 (5.7 первая заправка) л	двигатель HFC4GA3-4D	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 166
Масло в двигателе (заправочный объём)	5 (5.7 первая заправка) л	двигатель HFC4GA3-4D (5.7 л — первая заправка)	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 166
Вязкость масла	5W/40	двигатель HFC4DB2-1D1, температура -35~40	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Вязкость масла	5W/40	двигатель HFC4GA3-4D, температура -35~40	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 166
Класс / допуск масла	API CK-4, 5W/40	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Класс / допуск масла	API CK-4	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Класс / допуск масла	API SM, 5W/40	двигатель HFC4GA3-4D	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 166
Класс / допуск масла	API SM	двигатель HFC4GA3-4D	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 166
Масло в КПП, объём	2.4 л	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Масло в КПП, объём	2,2 л	замена масла КПП (раздел «Замена масла коробки передач»)	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 167
Масло в КПП, тип	GL-4 75W/90	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	GL-4 75W/90	КПП, температура окружающего воздуха от -40°C до 35°C	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Масло в КПП, тип	75W/85 GL-4	замена масла КПП (раздел «Замена масла коробки передач»)	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 167
Антифриз, тип	Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля -45°C	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 165
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 118
Тормозная жидкость, объём	0.5 л	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 124
Топливный бак	76 л	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 8
Топливо	дизельное топливо стандарта Euro V с содержанием серы <10 ч/млн	дизельное топливо, требование для системы DPF	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 70
Давление в шинах, перед	250 кПа	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 163
Давление в шинах, зад	250 кПа	—	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 163
Момент затяжки колёс	130 ± 10 Н·м	переднее колесо	Руководство Sollers ST6 (2023-2026 (Sollers ST6)), стр. 153