# Soueast S06 (Руководство по эксплуатации Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/soueast/s06/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 4,2 ± 0,2 л | двигатель SQRE4T15C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло при замене с фильтром | 4,0 ± 0,2 л | двигатель SQRF4J16/SQRF4J16C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Класс / допуск масла | API SM и выше SM 5W-30 | двигатель SQRE4T15C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Класс / допуск масла | API SM и выше SM 5W-30 | двигатель SQRF4J16/SQRF4J16C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, объём | 3,4 ± 0,1 л | КПП 626DHA | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, объём | 4,4 ± 0,1 л | КПП 830AHA | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, объём | 4,8 ± 0,1 л | КПП DF727A | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, тип | Sinopec DCTF-GS | КПП 626DHA | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, тип | Sinopec ATF-GS | КПП 830AHA | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Масло в КПП, тип | Castrol BOT351C4 | КПП DF727A | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Антифриз, объём системы | 9,5 ± 0,8 л | двигатель SQRE4T15C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Антифриз, объём системы | 9,5 ± 0,8 л | двигатель SQRF4J16/SQRF4J16C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Антифриз, тип | Красная органическая охлаждающая жидкость | двигатель SQRE4T15C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Антифриз, тип | Красная органическая охлаждающая жидкость | двигатель SQRF4J16/SQRF4J16C | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT4 | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 220 |
| Топливный бак | 57 л | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 231 |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 231 |
| Размер шин | 235/60R18; 235/55R19; 255/45R20; T125/80D17 (Запасная шина) | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер шин | 235/60R18 | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер шин | 235/55R19 | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер шин | 255/45R20 | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер шин | T125/80D17 | запасная шина | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер дисков | 18×7J, 19×7 1/2J, 20×8 1/2J, 20×8J; 17×4T (Запасная шина) | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер дисков | 18×7J | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер дисков | 19×7 1/2J | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер дисков | 20×8 1/2J | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Размер дисков | 20×8J | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Размер дисков | 17×4T | запасная шина | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Давление в шинах, перед | 230 кПа | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Давление в шинах, зад | 230 кПа | — | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Давление при полной загрузке | 420 кПа | запасная шина | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 233 |
| Момент затяжки колёс | 130 ± 10 Н·м | неполноразмерное запасное колесо | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 196 |
| АКБ, ёмкость | 12В 60Ач А·ч | вариант 1 | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 234 |
| АКБ, ёмкость | 60Ач А·ч | вариант 1 (модель аккумулятора 12В 60Ач) | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 234 |
| АКБ, ёмкость | 12В 70Ач А·ч | вариант 2 | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 234 |
| АКБ, ёмкость | 70Ач А·ч | вариант 2 (модель аккумулятора 12В 70Ач) | Руководство Soueast S06 (2024-2026 (Soueast S06)), стр. 234 |