



Subaru XV (Руководство по эксплуатации Subaru XV (2021 (Subaru XV))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/xv/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,4 л	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Вязкость масла	0W-20*, 5W-30, 5W-40	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Вязкость масла	5W-40	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Класс / допуск масла	SN по классификации API с надписью "RESOURCE CONSERVING" или SN PLUS с надписью "RESOURCE CONSERVING" или GF-5 по классификации ILSAC или A3 или A5 по классификации ACEA	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 546
Масло в КПП, объём	0,8 л	задний дифференциал	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 547
Масло в КПП, объём	1,3 л	передний дифференциал	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 547
Масло в КПП, объём	10,7 л	жидкость для бесступенчатой трансмиссии, модели без системы автоматического запуска/остановки двигателя	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Масло в КПП, объём	10,8 л	жидкость для бесступенчатой трансмиссии, модели с системой автоматического запуска/остановки двигателя	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	SUBARU Extra MT*1, GL-5 по классификации API (75W-90)	масло для переднего дифференциала	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 547
Масло в КПП, тип	Мы рекомендуем Вам проконсультироваться с Вашим дилером SUBARU.	жидкость для бесступенчатой трансмиссии	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Антифриз, объём системы	7,8 л	модели 1.6 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Антифриз, объём системы	7,8 л	модели 2.0 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 484
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT (не содержащая аминов)	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 498
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT	Модели 1.6 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Тормозная жидкость, тип	FMVSS №116, тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 548
Топливный бак	63 л	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 545
Топливо	95	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 331
Размер шин	185/65R17	временное запасное колесо	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
Размер шин	225/60R17 99H	модели 1.6 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561
Размер шин	225/55R18 98V	модели 2.0 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см ²)	пример для размера шин 225/60R17 99H	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 508
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см ²)	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см ²)	Модели 1.6 L и 2.0 L, нормальные условия	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см ²)	пример для размера шин 225/60R17 99H	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 508
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см ²)	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см ²)	Модели 1.6 L и 2.0 L, нормальные условия	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 561
Момент затяжки колёс	120 Нм (12 кгс-м) Н-м	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
АКБ, ёмкость	75D23L	модели без системы автоматического запуска/остановки двигателя	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
АКБ, ёмкость	Q-85	модели с системой автоматического запуска/остановки двигателя	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
Свечи зажигания	DILZKAR7B11 (NGK)	модели 1.6 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
Свечи зажигания	DILKAR7B8 (NGK)	модели 2.0 L	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 549
Лампа ближнего света	12 В–55 Вт, тип H11	модели с галогенными фарами	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556
Лампа дальнего света	12 В–60 Вт, тип HB3	модели с галогенными фарами	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556
Лампа габарита	12 В–5 Вт, тип W5W	передний габаритный фонарь (модели с галогенными фарами)	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556
Лампа поворотника (перед)	12 В–21 Вт, тип WY21W	передний указатель поворота (модели с галогенными и светодиодными фарами)	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556
Лампа ПТФ	12 В–19 Вт, тип H16	противотуманная фара, тип "А" (модели без светодиодных противотуманных фар)	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556
Лампа ПТФ	12 В–35 Вт, тип H8	противотуманная фара, тип "В" (модели без светодиодных противотуманных фар)	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 556