



Subaru XV (Руководство по эксплуатации Subaru XV (2021 (Subaru XV))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/xv/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один из блоков предохранителей расположен за крышкой под панелью приборов со стороны водителя	—	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 526
Где находится блок	за крышкой под панелью приборов со стороны водителя	внутренний блок предохранителей	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 526
Где находится блок	в моторном отсеке	главный блок предохранителей	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 527
Где находится блок	Блок предохранителей, расположенный в салоне автомобиля	салон	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Где находится блок	Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	7,5 А — Цепь зажигания В-1	Блок в салоне, предохранитель №10	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Цепь зажигания А-3	Блок в салоне, предохранитель №13	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Центральный блок управления	Блок в салоне, предохранитель №14	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Комбинация приборов	Блок в салоне, предохранитель №15	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Система SRVD (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №16	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Цепь зажигания А-1	Блок в салоне, предохранитель №3	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	15 А — Цепь зажигания В-2	Блок в салоне, предохранитель №5	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Комбинация приборов (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №6	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Цепь электропитания вспомогательного оборудования	Блок в салоне, предохранитель №9	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	10 А — Камера системы EyeSight (преобразователь напряжения постоянного тока)	блок в салоне, предохранитель 11	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	20 А — Прикуриватель, подогрев сидений	блок в салоне, предохранитель 2	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	15 А — Аудиосистема, система навигации	блок в салоне, предохранитель 4	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	15 А — Розетка электропитания 12 В	блок в салоне, предохранитель 7	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	15 А — Кондиционер	блок в салоне, предохранитель 8	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 550
Предохранитель	7,5 А — Зеркала	Блок в салоне, предохранитель №17	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А — Реле стоп-сигналов, автоматический регулятор уровня светового пучка фар	Блок в салоне, предохранитель №18	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	10 А — Цепь зажигания А-2	Блок в салоне, предохранитель №19	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А — Кондиционер (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №21	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	10 А — Дневные ходовые огни	Блок в салоне, предохранитель №23	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А – Кондиционер, цепь электропитания вспомогательного оборудования (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №24	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Центральный блок управления (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №25	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	10 А – Резервная цепь (подсветка салона, дополнительное оборудование и т. п.)	Блок в салоне, предохранитель №26	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	10 А – Электропитание кондиционера	Блок в салоне, предохранитель №27	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Аудиосистема, цепь электропитания вспомогательного оборудования (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №29	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Резервная цепь (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №30	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Система дистанционного доступа (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №31	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Освещение	Блок в салоне, предохранитель №32	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Кнопка запуска/остановки двигателя А	Блок в салоне, предохранитель №33	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Освещение (преобразователь напряжения постоянного тока)	Блок в салоне, предохранитель №35	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 А – Кнопка запуска/остановки двигателя В	Блок в салоне, предохранитель №36	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — Система подушек безопасности (основной предохранитель)	блок в салоне, предохранитель 20	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	15 A — Подогрев рулевого колеса	блок в салоне, предохранитель 22	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	20 A — Реле заднего противотуманного фонаря	блок в салоне, предохранитель 28	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 A — Стоп-сигналы	блок в салоне, предохранитель 37	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 A — Камера системы EyeSight	блок в салоне, предохранитель 38	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 551
Предохранитель	7,5 A — Звуковой сигнал 2	Блок в моторном отсеке, предохранитель №1	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	30 A — Цепь электропитания блока соединителей	Блок в моторном отсеке, предохранитель №12	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	15 A — Аварийная световая сигнализация	Блок в моторном отсеке, предохранитель №13	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 A — Цепь электропитания главного блока предохранителей	Блок в моторном отсеке, предохранитель №16	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	15 A — Центральный блок управления (замки дверей)	Блок в моторном отсеке, предохранитель №17	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 A — Блок обмена данными	Блок в моторном отсеке, предохранитель №18	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	7,5 A — Звуковой сигнал 1	Блок в моторном отсеке, предохранитель №2	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 A — Задние комбинированные фонари	Блок в моторном отсеке, предохранитель №8	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 A — ODS	Блок в моторном отсеке, предохранитель №9	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	7,5 A — Разъем передачи данных	блок в моторном отсеке, предохранитель 10	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Блок управления двигателем	блок в моторном отсеке, предохранитель 11	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	20 А — Топливный насос	блок в моторном отсеке, предохранитель 14	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	20 А — Блок управления трансмиссией	блок в моторном отсеке, предохранитель 19	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	15 А — Правая фара, ближний свет	блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 А — Правая фара, дальний свет	блок в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	10 А — Левая фара, дальний свет	блок в моторном отсеке, предохранитель 7	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 552
Предохранитель	7,5 А — Датчик частоты вращения первичного шкива бесступенчатой трансмиссии	Предохранитель 20	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Катушка зажигания	Предохранитель 21	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	10 А — Система впуска	Предохранитель 22	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	10 А — Блок управления двигателем 2	Предохранитель 23	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	20 А — Датчик кислорода	Предохранитель 26	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Блок управления двигателем 1	Предохранитель 27	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	30 А — Резервная цепь (центральный блок управления)	Предохранитель 29	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	25 А — Обогреватель заднего стекла	Предохранитель 30	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	30 А — Блок электромагнитных клапанов системы VDC	Предохранитель 32	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А — Реле основного вентилятора	Предохранитель 33	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	25 А — Реле вспомогательного вентилятора	Предохранитель 34	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	10 А — Антиобледенитель щеток стеклоочистителя ветрового стекла	Предохранитель 35	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Противотуманные фары, AGS	Предохранитель 36	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Реле вентилятора салона	Предохранитель 37	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Реле вентилятора салона	Предохранитель 38	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	30 А — Стеклоочиститель ветрового стекла	Предохранитель 40	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Омыватель ветрового стекла	Предохранитель 41	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553
Предохранитель	15 А — Стеклоочиститель заднего стекла	Предохранитель 42	Руководство Subaru XV (2021 (Subaru XV)), стр. 553