



Suzuki Alto (Руководство по эксплуатации Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/suzuki/alto/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	главный, первичные и часть индивидуальных предохранителей	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Где находится блок	Под панелью приборов	—	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	120 A A	Моторный отсек, поз. 1, FL1 (главный)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	15 A A	Моторный отсек, поз. 10, H/L L (левая фара)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	15 A A	Моторный отсек, поз. 11, H/L R (правая фара)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 A A	Моторный отсек, поз. 12, ST (стартер)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 A A	Моторный отсек, поз. 13, RDTR (вентилятор радиатора)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	40 A A	Моторный отсек, поз. 15, IGN2 (замок зажигания 2)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 A A	Моторный отсек, поз. 16, Lamp	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А А	Моторный отсек, поз. 17, T/M Pump (насос AMT)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 А А	Моторный отсек, поз. 18, B/U (резервное питание)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 19, STOP (стоп-сигнал)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	100 А А	Моторный отсек, поз. 2, FL2 (главный)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	15 А А	Моторный отсек, поз. 21, Horn (звуковой сигнал)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 А А	Моторный отсек, поз. 22, BLW (вентилятор отопителя)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 24, ST SIG (сигнал запуска)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	7.5 А А	Моторный отсек, поз. 25, CNG	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	20 А А	Моторный отсек, поз. 3, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	40 А А	Моторный отсек, поз. 31, ABS MOT (двигатель ABS)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	25 А А	Моторный отсек, поз. 32, ABS SOL (соленоид ABS)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 34, T/M (коробка передач)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 35, T/M2 (коробка передач 2)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	40 А А	Моторный отсек, поз. 36, IGN (замок зажигания)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	5 А А	Моторный отсек, поз. 37, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 38, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	15 А А	Моторный отсек, поз. 39, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	25 А А	Моторный отсек, поз. 4, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	7.5 А А	Моторный отсек, поз. 40, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	30 А А	Моторный отсек, поз. 5, запасной	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	40 А А	Моторный отсек, поз. 6, P/S (электроусилитель руля)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А А	Моторный отсек, поз. 8, CPRSR (компрессор кондиционера)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	15 А А	Моторный отсек, поз. 9, FI (топливный впрыск)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	120 А — главная цепь FL1	№1, блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А – IGN2 (замок зажигания 2)	№15, блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	100 А – FL2	№2, блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	10 А – T/M2 (трансмиссия 2)	№35, блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	7,5 А – CNG VLV (клапан CNG)	№7, блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 210
Предохранитель	5А А	Под панелью приборов, поз. 1, CNG IG1	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 11, А/В (подушка безопасности)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 12, ABS	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 13, IG1 SIG (сигнал зажигания-1)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	20 А А	Под панелью приборов, поз. 15, D/L (замок дверей)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 16, HAZ (аварийная сигнализация)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 17, TAIL (габаритные огни)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	15 А А	Под панелью приборов, поз. 18, Radio	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A A	Под панелью приборов, поз. 2, WIP WASH (передний стеклоочиститель и омыватель)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A A	Под панелью приборов, поз. 3, IG2 SIG (сигнал зажигания-2)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A A	Под панелью приборов, поз. 4, Meter (комбинация приборов)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	15 A A	Под панелью приборов, поз. 5, IG COIL (катушка зажигания)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A A	Под панелью приборов, поз. 6, BACK (фонарь заднего хода)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A A	Под панелью приборов, поз. 7, ST SIG (сигнал запуска)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	15 A A	Под панелью приборов, поз. 8, ACC2 (аксессуары-2)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	5 A A	Под панелью приборов, поз. 9, ACC1 (аксессуары-1)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	5 A — CNG IG1	№1, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A — IG1 SIG (сигнал зажигания-1)	№13, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 A — IG2 SIG (сигнал зажигания-2)	№3, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	15 A — ACC2 (аксессуары-2)	№8, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — ACC1 (аксессуары-1)	№9, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 211
Предохранитель	10 А А	Под панелью приборов, поз. 20, DOME2 (плафон освещения салона-2)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 212
Предохранитель	30 А А	Под панелью приборов, поз. 21, Р/В (стеклоподъемники)	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 212
Предохранитель	10 А — DOME2 (плафон освещения салона-2)	№20, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Alto (2026 (Alto K10 (ALTO series, Maruti Suzuki India))), стр. 212