Suzuki Fronx (Руководство по эксплуатации Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/suzuki/fronx/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под панелью приборов	—	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	120 A	главный блок предохранителей, №1 (FL1)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	100 A	главный блок предохранителей, №2 (FL2)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	10 A — трансмиссия 2	главный блок предохранителей, №25	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	50 A — замок зажигания 2	главный блок предохранителей, №26	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	80 A	главный блок предохранителей, №3 (FL3)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	200 A	главный блок предохранителей, №34 (FL6)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	100 A	главный блок предохранителей, №4 (FL4)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	50 A	главный блок предохранителей, №5 (FL5)	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	120 A — FL1 (главный предохранитель)	№1 (FL1), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	40 A — Ignition switch (выключатель зажигания)	№10, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	30 A — B/U	№11, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	25 A — H/L H12 (фары)	№13, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A — ABS solenoid (электромагнитные клапаны ABS)	№15, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	15 A — Headlight (Left) (фара левая)	№16, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	15 A — Headlight (Right) (фара правая)	№17, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	30 A — DCDC	№18, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	30 A — Radiator fan (вентилятор радиатора)	№19, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	100 A — FL2	№2 (FL2), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	30 A — T/M Pump (насос трансмиссии)	№20, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	7,5 A — CNG VLV (клапан CNG)	№22, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	20 A — Fuel pump (топливный насос)	№23, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	20 A — Front fog light (передняя противотуманная фара)	№24, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	10 A — Transmission 2 (трансмиссия 2)	№25, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	50 A — Ignition switch 2 (выключатель зажигания 2)	№26, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	15 A — Transmission (трансмиссия)	№27, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	15 A — FI (система впрыска топлива)	№28, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	10 A — CPRSR (компрессор)	№29, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	80 A — FL3	№3 (FL3), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	5 A — CNG IG1	№31, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	5 A — Starting Signal (сигнал запуска)	№32, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	7,5 A — CNG	№33, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	200 A — FL6	№34 (FL6), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	100 A — FL4	№4 (FL4), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	50 A — FL5	№5 (FL5), основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	30 A — Starting motor (стартер)	№6, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	40 A — Blower fan (вентилятор отопителя)	№7, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	40 A — Battery (аккумулятор)	№8, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	40 A — ABS motor (электродвигатель ABS)	№9, основной блок в моторном отсеке	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 513
Предохранитель	5 A — сигнал зажигания-1, 3	блок под панелью приборов (primary), №15	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — плафон освещения салона-2	блок под панелью приборов (primary), №16	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — ключ-2	блок под панелью приборов (primary), №20	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — сигнал зажигания-1, 2	блок под панелью приборов (primary), №4	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — Power window (стеклоподъёмники)	№1, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — Hazard (аварийная сигнализация)	№10, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — A-STOP controller (контроллер системы A-STOP)	№11, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — Rear fog lamp (задний противотуманный фонарь)	№12, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — ABS / ESP® control module (блок управления ABS/ESP®)	№13, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	15 A — Seat heater (обогрев сидений)	№14, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — Ignition-1 signal 3 (сигнал зажигания-1, 3)	№15, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — Dome light-2 (плащ освещения салона-2)	№16, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — Dome light (плафон освещения салона)	№17, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	15 A — Radio (аудиосистема)	№18, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — CONT	№19, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — Meter (комбинация приборов)	№2, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — Key-2 (ключ-2)	№20, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	15 A — Ignition coil (катушка зажигания)	№3, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	5 A — Ignition-1 signal 2 (сигнал зажигания-1, 2)	№4, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — Shift lever (рычаг переключения передач)	№5, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — CHG (зарядка)	№6, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — STL2	№7, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	20 A — Door Lock (замки дверей)	№8, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	15 A — Steering lock (блокировка рулевой колонки)	№9, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 514
Предохранитель	10 A — сигнал зажигания-1	блок под панелью приборов (primary), №27	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — ACC-3	блок под панелью приборов (primary), №29	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — сигнал зажигания-2	блок под панелью приборов (primary), №35	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	20 A — Power window timer (таймер стеклоподъёмников)	№21, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — Key (ключ)	№22, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	15 A — Horn (звуковой сигнал)	№23, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — Tail light (Left) (задний фонарь левый)	№24, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Tail light (задние фонари)	№25, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Air bag (подушки безопасности)	№26, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Ignition-1 signal (сигнал зажигания-1)	№27, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — Back up light (фонарь заднего хода)	№28, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — ACC-3 (положение ACC-3)	№29, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	20 A — Rear defogger (обогреватель заднего стекла)	№30, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Heated mirror (обогрев зеркал)	№31, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	15 A — ACC-2 (положение ACC-2)	№32, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — ACC (положение ACC)	№33, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Wiper (стеклоочиститель)	№34, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	5 A — Ignition-2 signal (сигнал зажигания-2)	№35, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	15 A — Washer (омыватель)	№36, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	25 A — Front wiper (передний стеклоочиститель)	№37, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515
Предохранитель	10 A — Stop light (стоп-сигналы)	№38, блок под панелью приборов	Руководство Suzuki Fronx (2025 (Fronx (YTB))), стр. 515