



Suzuki Swift (Руководство по эксплуатации Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 24.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/suzuki/swift/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Индивидуальные предохранители — под панелью приборов	—	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	40 A — ABS motor	Главный блок предохранителей, предохранитель (10)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	30 A — Starting motor	Главный блок предохранителей, предохранитель (7)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	30 A — Blower fan	Главный блок предохранителей, предохранитель (8)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	120 A — цепь FL1	Главный блок предохранителей, предохранитель FL1	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	100 A — цепь FL2	Главный блок предохранителей, предохранитель FL2	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	80 A — цепь FL3	Главный блок предохранителей, предохранитель FL3	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	100 A — цепь FL4	Главный блок предохранителей, предохранитель FL4	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	50 A — цепь FL5	Главный блок предохранителей, предохранитель FL5	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	40 A — Ignition switch	Главный блок предохранителей, №11	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	40 A — Battery	Главный блок предохранителей, №9	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 486
Предохранитель	120 A — FL1	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), FL1	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	100 A — FL2	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), FL2	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	80 A – FL3	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), FL3	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	100 A – FL4	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), FL4	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	50 A – FL5	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), FL5	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	25 A – ABS control module	Главный блок предохранителей, предохранитель (16)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	60 A – Power steering	Главный блок предохранителей, предохранитель (22)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	20 A – Front fog light	Главный блок предохранителей, предохранитель (25)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	30 A – B/U	Главный блок предохранителей, №12	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	15 A – Headlight (Left)	Главный блок предохранителей, №17	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	15 A – Headlight (Right)	Главный блок предохранителей, №18	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	30 A – Radiator fan 2	Главный блок предохранителей, №21	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	10 A – Air compressor	Главный блок предохранителей, №26	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	50 A – Ignition switch 2	Главный блок предохранителей, №27	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	15 A – Transmission	Главный блок предохранителей, №28	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	5 A – Starting Signal	Главный блок предохранителей, №33	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	20 A – INJ DRV	Главный блок предохранителей, №35	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A – FI	Главный блок предохранителей, №37	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	25 A – Headlight high	Главный блок предохранителей, №39	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	15 A – Headlight high (Right)	Главный блок предохранителей, №40	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	15 A – Headlight high (Left)	Главный блок предохранителей, №41	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 487
Предохранитель	20 A – VVT	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №28	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – FI	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №29	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – T/M Pump	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №32	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	10 A – Air compressor	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №34	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	20 A – INJ DRV	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №35	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – FL2	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №36	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	10 A – FI	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №37	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – Headlight high (Left)	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №42	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – Headlight high (Right)	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №43	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	30 A – RDTR	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №44	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	40 A – RDTR	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №45	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A – Headlight (Right)	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №46	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	15 A – Headlight (Left)	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №47	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	25 A – Headlight high	Главный блок предохранителей (K12D и K14D), №48	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 488
Предохранитель	30 A – Power window	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (1)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	15 A – Ignition coil	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (3)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	20 A – Door lock	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (8)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	10 A – Hazard	Блок предохранителей под панелью, №10	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – A-STOP controller	Блок предохранителей под панелью, №11	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	10 A – Rear fog lamp	Блок предохранителей под панелью, №12	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – ABS/ESP® control module	Блок предохранителей под панелью, №13	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	15 A – Seat heater	Блок предохранителей под панелью, №14	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – Ignition-1 signal 3	Блок предохранителей под панелью, №15	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	10 A – Dome light-2	Блок предохранителей под панелью, №16	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – Dome light	Блок предохранителей под панелью, №17	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – CONT	Блок предохранителей под панелью, №19	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A – Meter	Блок предохранителей под панелью, №2	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – Key 2	Блок предохранителей под панелью, №20	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	5 A – Ignition-1 signal 2	Блок предохранителей под панелью, №4	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	20 A – Shift lever	Блок предохранителей под панелью, №5	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	15 A – Steering lock	Блок предохранителей под панелью, №9	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 489
Предохранитель	15 A – Horn	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (23)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	20 A – Rear defogger	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (30)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	25 A – Front wiper	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (37)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A – Stop light	Блок предохранителей под панелью, предохранитель (38)	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	20 A – Power window timer	Блок предохранителей под панелью, №21	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	5 A – Key	Блок предохранителей под панелью, №22	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	5 A – Tail light (Left)	Блок предохранителей под панелью, №24	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A – Tail light	Блок предохранителей под панелью, №25	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A – Ignition-1 signal	Блок предохранителей под панелью, №27	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A – Back-up light	Блок предохранителей под панелью, №28	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 A — ACC-3	Блок предохранителей под панелью, №29	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A — Heated mirror	Блок предохранителей под панелью, №31	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	15 A — ACC-2	Блок предохранителей под панелью, №32	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	10 A — Rear wiper	Блок предохранителей под панелью, №34	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	5 A — Ignition-2 signal	Блок предохранителей под панелью, №35	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490
Предохранитель	15 A — Washer	Блок предохранителей под панелью, №36	Руководство Suzuki Swift (2022 (Swift, Swift Sport)), стр. 490