SWM G05 Pro (Руководство по эксплуатации SWM G05 Pro (2019 (SWM G05))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/swm/g05-pro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3.8 л	атмосферный двигатель	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 л	турбодвигатель	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Вязкость масла	0W/30 или 0W/40	температура ниже -20°C	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 125
Класс / допуск масла	SJ 5W/30	атмосферный двигатель	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, объём	2,2 л	5МТ	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, объём	1,9 л	6МТ	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, объём	7,5 л	АКПП	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, тип	GL-475W/90	5МТ	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, тип	GL-480W/90	6МТ	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Масло в КПП, тип	Fuchs FES209-3292ATF	АКПП	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Антифриз, объём системы	6 л	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Антифриз, тип	PLFD-101	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	HYZ4 (DOT4)	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 127
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Тормозная жидкость, объём	650 мл	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Топливный бак	54 л	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Топливо	Неэтилированный бензин 92	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Размер шин	225/65R17, 225/60R18	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Размер шин	T155/80R17	запасное колесо	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, перед	220 (без нагрузки) / 250 (с полной нагрузкой) кПа	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, перед	220 кПа	без нагрузки	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, перед	250 кПа	полная нагрузка	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, зад	220 (без нагрузки) / 250 (с полной нагрузкой) кПа	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, зад	220 кПа	без нагрузки	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Давление в шинах, зад	250 кПа	полная нагрузка	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 152
Момент затяжки колёс	160±10 Н•м Н·м	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 120
Лампа ближнего света	H7, 55 Вт	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	H7, 55 Вт, белый, 1×2	блок передних фонарей	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Лампа дальнего света	HB3, 60 Вт	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Лампа дальнего света	HB3, 60 Вт, белый, 1×2	блок передних фонарей	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Лампа габарита	Светодиод, 0,5 Вт, белый, 30×2	ходовые огни/передний габаритный фонарь, блок передних фонарей	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	—	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт, желтый, 1×2	блок передних фонарей	Руководство SWM G05 Pro (2019 (SWM G05)), стр. 153