



Toyota Aqua (Руководство по эксплуатации Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/aqua/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке	тип А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 402
Где находится блок	под панелью приборов со стороны водителя	—	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 403
Предохранитель	EFI-MAIN — 20 А — система многопортового/последовательного впрыска топлива, EFI NO.2	1, блок типа А в моторном отсеке	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	H-LP RH-HI — 10 А — правая фара (дальний свет)	10, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	H-LP LH-HI — 10 А — левая фара (дальний свет), приборы	11, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	HORN — 10 А — звуковой сигнал	2, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	SPARE — 7,5 А — запасной предохранитель	4, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	SPARE — 15 А — запасной предохранитель	5, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	SPARE — 30 А — запасной предохранитель	6, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	EFI NO.2 — 10 А — система впрыска топлива	7, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	H-LP RH-LO — 10 А — правая фара (ближний свет)	8, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	H-LP LH-LO — 10 А — левая фара (ближний свет), приборы	9, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	№1 EFI-MAIN, блок в моторном отсеке (тип А)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	10 А	№7 EFI NO.2, блок в моторном отсеке (тип А)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 406
Предохранитель	IG2 NO.2 — 10 А — впрыск топлива, подрулевые переключатели, тормозная система, система запуска, смарт-ключ, классификация пассажира, SRS	12, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	DOME — 15 А — аудиосистема, запись данных управления, main body ECU, персональная подсветка, плаон багажника	13, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	ECU-B NO.1 — 7,5 А — main body ECU, смарт-ключ	14, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	METER — 7,5 А — приборы и измерители	15, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	IGN — 15 А — система впрыска топлива	16, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	HAZ — 10 А — аварийная сигнализация	17, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	ETCS — 10 А — система впрыска топлива	18, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	ABS NO.1 — 20 А — тормозная система	19, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	ENG W/PMP — 30 А — система впрыска топлива	20, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	H-LP-MAIN — 40 А — ближний/дальний свет обеих фар, система дневных ходовых огней	21, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	H-LP CLN — 30 А — цепь отсутствует	22, блок типа А	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ABS MTR NO.1 — 30 A — тормозная система	23, блок типа A	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 407
Предохранитель	26 — AM2 — 7.5 A — Starter system A	Предохранитель 26, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	27 — STRG LOCK — 20 A — Starter system A	Предохранитель 27, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	28 — ABS NO.2 — 10 A — Brake system A	Предохранитель 28, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	31 — PTC HTR NO.1 — 30 A — PTC heater A	Предохранитель 31, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	32 — PTC HTR NO.2 — 30 A — PTC heater A	Предохранитель 32, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	33 — FAN — 30 A — Electric cooling fan A	Предохранитель 33, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	34 — PTC HTR NO.3 — 30 A — PTC heater A	Предохранитель 34, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	35 — DEF — 30 A — MIR HTR, обогреватель заднего стекла A	Предохранитель 35, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	36 — DEICER — 20 A — No circuit A	Предохранитель 36, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	37 — BATT FAN — 10 A — Battery cooling fan A	Предохранитель 37, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	38 — IGCT NO.2 — 10 A — Hybrid system A	Предохранитель 38, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	39 — IGCT NO.4 — 10 A — Hybrid system A	Предохранитель 39, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	40 — PCU — 10 A — Hybrid system A	Предохранитель 40, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	41 — IGCT NO.3 — 10 A — Hybrid system A	Предохранитель 41, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	42 – MIR HTR – 10 A – Outside rear view mirror defoggers A	Предохранитель 42, блок в моторном отсеке (type A)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 408
Предохранитель	1 – DC/DC – 100 A – Hybrid system A	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке (type B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	2 – ABS MTR NO.2 – 30 A – Brake system A	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке (type B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	3 – HTR – 40 A – Air conditioning system A	Предохранитель 3, блок в моторном отсеке (type B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	4 – EPS – 50 A – Electric power steering system A	Предохранитель 4, блок в моторном отсеке (type B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	100 A	№1 DC/DC, блок в моторном отсеке (тип B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	30 A	№2 ABS MTR NO.2, блок в моторном отсеке (тип B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	40 A	№3 HTR, блок в моторном отсеке (тип B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	50 A	№4 EPS, блок в моторном отсеке (тип B)	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 409
Предохранитель	1 – TAIL – 10 A – Габаритные огни, боковые указатели, задние фонари, подсветка номера, передние противотуманные фары, щиток приборов A	Предохранитель 1, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	10 – WIPER – 25 A – Windshield wipers and washer A	Предохранитель 10, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	11 – WIPER RR – 15 A – Windshield wipers and washer A	Предохранитель 11, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	12 – P/W – 30 A – Power window A	Предохранитель 12, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	2 – PANEL – 5 A – Instrument panel lights A	Предохранитель 2, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	3 – DOOR R/R – 20 A – Rear power window (right side) A	Предохранитель 3, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	4 – DOOR P – 20 A – Front power window (right side) A	Предохранитель 4, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	5 – ECU-IG NO.1 – 5 A – Обогреватель заднего стекла, система контроля давления в шинах, main body ECU, тормозная система, система стабилизации, электрозамки, смарт-ключ A	Предохранитель 5, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	6 – ECU-IG NO.2 – 5 A – Electric power steering system A	Предохранитель 6, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	7 – HTR-IG – 7.5 A – Air conditioning system, PTC heater A	Предохранитель 7, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	8 – GAUGE – 10 A – Back-up lights, audio system, shift lock control system, moon roof, vehicle proximity notification system A	Предохранитель 8, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	9 – WASHER – 15 A – Windshield wipers and washer A	Предохранитель 9, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	10 A	№1 TAIL, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	25 A	№10 WIPER, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	15 A	№11 WIPER RR, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	30 A	№12 P/W, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	5 A	№2 PANEL, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	20 A	№3 DOOR R/R, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	№4 DOOR P, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	5 A	№5 ECU-IG NO.1, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	5 A	№6 ECU-IG NO.2, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	7.5 A	№7 HTR-IG, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	15 A	№9 WASHER, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 410
Предохранитель	13 – DOOR R/L – 20 A – Rear power window (left side) A	Предохранитель 13, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	14 – DOOR D – 20 A – Front power window (left side) A	Предохранитель 14, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	15 – CIG – 15 A – Power outlet A	Предохранитель 15, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	16 – ACC – 5 A – Main body ECU, audio system, outside rear view mirrors, shift lock control system A	Предохранитель 16, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	17 – D/L – 25 A – Power door lock system A	Предохранитель 17, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	18 – OBD – 7.5 A – On-board diagnosis A	Предохранитель 18, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	19 – STOP – 7.5 A – Starter system, shift lock, стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, тормозная система A	Предохранитель 19, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	20 – AM1 – 7.5 A – Starter system A	Предохранитель 20, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	21 – FOG FR – 15 A – Front fog lights A	Предохранитель 21, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	22 – S/ROOF – 25 A – Moon roof A	Предохранитель 22, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	23 – S/HTR – 15 A – Seat heaters, air conditioning system A	Предохранитель 23, блок под панелью со стороны водителя	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	20 A	№13 DOOR R/L, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	20 A	№14 DOOR D, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	15 A	№15 CIG, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	5 A	№16 ACC, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	25 A	№17 D/L, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	7.5 A	№18 OBD, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	7.5 A	№19 STOP, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	15 A	№21 FOG FR, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	25 A	№22 S/ROOF, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411
Предохранитель	15 A	№23 S/HTR, блок под панелью приборов	Руководство Toyota Aqua (2012 (Prius c / Aqua NHP10)), стр. 411