



Toyota Corolla Cross (Руководство по эксплуатации Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/corolla-cross/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,2 л	двигатель 2ZR-FXE, со сливом и заправкой	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 297
Масло при замене без фильтра	1.5 л	доливка масла от метки нижнего уровня до верхней метки заправки	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 236
Масло при замене без фильтра	3,9 л	двигатель 2ZR-FXE, со сливом и заправкой	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 297
Масло в КПП, объём	3.6 L л	гибридная трансмиссия	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 300
Антифриз, объём системы	5.4 L л	бензиновый двигатель	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 299
Антифриз, объём системы	1.4 L л	блок управления силовой установкой (power control unit)	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 299
Топливный бак	36,0 л	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 297
Размер шин	215/60R17 96H	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 300
Размер дисков	17 × 6 1/2J	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 бар	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 300
Давление в шинах, зад	2,3 бар	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 300
Момент затяжки колёс	103 Н·м	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 280
Свечи зажигания	DENSO FC16HR-CY9	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 299
Зазор свечей	0.9 mm мм	—	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 299
Лампа поворотника (перед)	21 W Вт	задний указатель поворота (rear turn signal lights), тип А — клиновидная (янтарная)	Руководство Toyota Corolla Cross (2023 (Corolla Cross Hybrid (Pakistan))), стр. 301