



Toyota Matrix (Руководство по эксплуатации Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/matrix/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3.8 л	двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене с фильтром	4.2 л	двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене с фильтром	4.2 л	двигатель 2ZR-FE 1,8 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене с фильтром	4.4 (4.2, 3.7) qt. (L, Imp.qt)	двигатель 1.8 л 4-цилиндровый (2ZR-FE)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене с фильтром	4.0 (3.8, 3.3) qt. (L, Imp.qt)	двигатель 2.4 л 4-цилиндровый (2AZ-FE)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене с фильтром	3.8 л	двигатель 2AZ-FE (2.4 L 4-cylinder)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене с фильтром	4.2 л	двигатель 2ZR-FE (1.8 L 4-cylinder)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене без фильтра	3.6 л	двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене без фильтра	3.9 л	двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене без фильтра	3.9 л	двигатель 2ZR-FE 1,8 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 388
Масло при замене без фильтра	4.1 (3.9, 3.4) qt. (L, Imp.qt)	двигатель 1.8 л 4-цилиндровый (2ZR-FE)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене без фильтра	3.8 (3.6, 3.2) qt. (L, Imp.qt)	двигатель 2.4 л 4-цилиндровый (2AZ-FE)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене без фильтра	3.6 л	двигатель 2AZ-FE (2.4 L 4-cylinder)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло при замене без фильтра	3.9 л	двигатель 2ZR-FE (1.8 L 4-cylinder)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 431
Масло в КПП, объём	3.5 л	АКПП, двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	3.5 л	АКПП, двигатель 2AZ-FE 2,4 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	2.5 л	АКПП, двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	2.5 л	АКПП, двигатель 2ZR-FE 1,8 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	2.5 л	МКПП, двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	2.5 л	МКПП, двигатель 2AZ-FE 2,4 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	1.9 л	МКПП, двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Масло в КПП, объём	1.9 л	МКПП, двигатель 2ZR-FE 1,8 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 390
Антифриз, объём системы	5.7 л	двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Антифриз, объём системы	5.7 л	двигатель 2AZ-FE 2,4 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Антифриз, объём системы	5.5 л	двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Антифриз, объём системы	5.5 л	двигатель 2ZR-FE 1,8 л	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Топливный бак	50 л	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 56

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	T135/70R16 100M	запасное колесо, комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер шин	T135/80R16 101M	запасное колесо, комплектация Type B	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер шин	P205/55R16 89H	комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер шин	P205/55R16 89H, T135/70R16 100M	тип A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер шин	P205/55R16 89H, T135/80R16 101M	тип B	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер шин	T135/70R17 102M	запасное колесо, комплектация Type C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер шин	P215/45R17 87W	комплектация Type D	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер шин	P205/55R16 89H, T135/70R17 102M	тип C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер шин	P215/45R17 87W, T135/70R16 100M	тип D	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер шин	P215/45R17 87W, T135/80R16 101M	тип E	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 395
Размер шин	P215/45R17 87W, T135/70R17 102M	тип F	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 395
Размер шин	P215/45R18 89W	комплектация Type G	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 396
Размер шин	P215/45R18 89W, T135/70R17 102M	тип G	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 396
Размер дисков	16 × 6 1/2 J	комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Размер дисков	16 × 6 1/2 J, 16 × 4T (компактное запасное)	тип A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	17 × 7J	комплектация Type D	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер дисков	16 × 6 1/2 J, 17 × 4T (компактное запасное)	тип C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер дисков	17 × 7J, 16 × 4T (компактное запасное)	тип D	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Размер дисков	17 × 7 J, 17 × 4T (компактное запасное)	тип F	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 395
Размер дисков	18 × 7 J	комплектация Type G	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 396
Размер дисков	18 × 7 J, 17 × 4T (компактное запасное)	тип G	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 396
Давление в шинах, перед	220 кПа	все типы, кроме AWD с шинами 35 psi	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Давление в шинах, перед	2.2 bar бар	комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Давление в шинах, перед	2.2 bar бар	2WD, комплектация Type C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Давление в шинах, перед	2.4 bar бар	AWD, комплектация Type C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Давление в шинах, перед	240 кПа	AWD-модели, типы C и F	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Давление в шинах, зад	220 кПа	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Давление в шинах, зад	2.2 bar бар	комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393
Давление в шинах, зад	2.2 bar бар	2WD, комплектация Type C	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 394
Давление при полной загрузке	4.2 bar бар	запасное колесо, комплектация Type A	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 393

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	103 Н·м	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 363
Свечи зажигания	DENSO SK20R11 / NGK IFR6A11	двигатель 2AZ-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Свечи зажигания	DENSO SK20R11	двигатель 2AZ-FE (2.4 L)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Свечи зажигания	NGK IFR6A11	двигатель 2AZ-FE (2.4 L)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Свечи зажигания	DENSO SC20HR11	двигатель 2ZR-FE	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Свечи зажигания	DENSO SC20HR11	двигатель 2ZR-FE (1.8 L)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Зазор свечей	1.1 мм	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Зазор свечей	1.1 mm мм	двигатель 2AZ-FE (2.4 L)	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 389
Лампа ближнего света	9006, 51 Вт, тип F	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397
Лампа дальнего света	9005, 60 Вт, тип B	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397
Лампа габарита	3457NA, 27/7 Вт, тип D	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397
Лампа поворотника (перед)	3457NA, 27/7 Вт, тип D	передний указатель поворота / габарит и боковой маркер	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397
Лампа ПТФ	55 Вт, тип A	—	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397
Лампа стоп-сигнала	7443, 21/5 Вт, тип C	стоп-сигнал/габарит и задний боковой маркер	Руководство Toyota Matrix (2009 (Toyota Matrix 2009)), стр. 397