



Toyota Sequoia (Руководство по эксплуатации Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/sequoia/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	7,5 л	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 603
Масло при замене без фильтра	7,1 л	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 603
Масло в КПП, объём	11,1 л	АКП, двигатели 3UR-FE, 3UR-FBE (5.7 L V8), без буксировочного пакета	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 608
Масло в КПП, объём	11,6 л	АКП, двигатели 3UR-FE, 3UR-FBE (5.7 L V8), с буксировочным пакетом	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 608
Масло в КПП, объём	11,0 л	АКП, двигатель 1UR-FE (4.6 L V8), 2WD	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 608
Масло в КПП, объём	10,7 л	АКП, двигатель 1UR-FE (4.6 L V8), 4WD	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 608
Масло в КПП, объём	1.35 л	раздаточная коробка (4WD)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 608
Антифриз, объём системы	13,7 л	двигатели 3UR-FE, 3UR-FBE (5.7 L V8), без буксировочного пакета	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Антифриз, объём системы	14,6 л	двигатели 3UR-FE, 3UR-FBE (5.7 L V8), с буксировочным пакетом	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Антифриз, объём системы	13,7 л	двигатель 1UR-FE (4.6 L V8), без буксировочного пакета	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Антифриз, объём системы	14,8 л	двигатель 1UR-FE (4.6 L V8), с буксировочным пакетом	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Топливный бак	100 L л	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 100

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	100,0 л	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 603
Размер шин	P275/65R18 114T	Тип А	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Размер шин	P275/55R20 111H	Тип В	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Размер шин	P255/70R18 112T	комплектация Тип А, запасное колесо	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Размер дисков	18 × 8J	Тип А	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Размер дисков	20 × 8J	Тип В	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, перед	2,3 бар	комплектация Тип А	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, перед	2,1 бар	комплектация Тип В	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, перед	2,3 бар	шины Тип А (P275/65R18 114T)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, перед	2,1 бар	шины Тип В (P275/55R20 111H)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, зад	2,3 бар	комплектация Тип А	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, зад	2,3 бар	шины Тип А (P275/65R18 114T)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Давление в шинах, зад	2,3 бар	шины Тип В (P275/55R20 111H)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 610
Момент затяжки колёс	131 Н·м	алюминиевые диски	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 582
Момент затяжки колёс	209 Н·м	стальные диски	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	SK20HR11	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Зазор свечей	1,1 мм	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 606
Лампа дальнего света	9005 Вт	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа дальнего света	9005, 60 Вт	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа габарита	4157NAK, 27/8 Вт	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа поворотника (перед)	4157NAK, 27/8 Вт	Передние указатели поворота (совмещены с габаритными)	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа ПТФ	9145 Вт	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа ПТФ	9145, 45 Вт	—	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611
Лампа стоп-сигнала	7443, 21/5 Вт	Стоп-сигнал/задний габарит и боковые габаритные огни	Руководство Toyota Sequoia (2010 (Toyota Sequoia 2010)), стр. 611