# Toyota Tacoma (Руководство по эксплуатации Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 01.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/toyota/tacoma/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | В моторном отсеке, под крышкой | моторный отсек, тип A | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 524 |
| Где находится блок | За крышкой панели приборов со стороны переднего пассажира | панель приборов со стороны переднего пассажира | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 524 |
| Где находится блок | Под правым задним сиденьем, под подушкой сиденья | под правым задним сиденьем | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 524 |
| Предохранитель | 15A | AUX NO.1, блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |
| Предохранитель | 10A | AUX NO.2, блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |
| Предохранитель | 5A | AUX NO.3, блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |
| Предохранитель | 15 A — цепь AUX NO.1 | AUX1 (AUX NO.1), блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |
| Предохранитель | 10 A — цепь AUX NO.2 | AUX2 (AUX NO.2), блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |
| Предохранитель | 5 A — цепь AUX NO.3 | AUX3 (AUX NO.3), блок в моторном отсеке | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 460 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 20 А — цепь AUX_RR | Rear AUX (AUX_RR), под правым задним сиденьем | Руководство Toyota Tacoma (2024 (Toyota Tacoma Hybrid 2024)), стр. 461 |