Volvo C70 (Руководство по эксплуатации Volvo C70 (2010 (C70))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volvo/c70/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Boîtier de relais/fusibles dans le compartiment moteur	—	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 230
Предохранитель	Mini-fuse	Типы предохранителей блока в моторном отсеке: 19–36	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 230
Предохранитель	Midi Fuse	Типы предохранителей блока в моторном отсеке: 1–6	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 230
Предохранитель	JCASE	Типы предохранителей блока в моторном отсеке: 7–18	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 230
Предохранитель	50 A	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	40 A	Предохранитель 10, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	20 A	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	40 A	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке (опция)	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 15, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	40 A	Предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	40 A	Предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	80 A	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке (кроме двигателя 1,6 л)	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	15 A	Предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	20 A	Предохранитель 21, блок в моторном отсеке (опция)	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60 A	Предохранитель 3, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	60 A	Предохранитель 4, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	80 A	Предохранитель 5, блок в моторном отсеке (опция/аксессуар)	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	60 A	Предохранитель 6, блок в моторном отсеке, 4-цил. дизель	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	70 A	Предохранитель 6, блок в моторном отсеке, 5-цил. дизель	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	20 A	Предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231
Предохранитель	30 A	Предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo C70 (2010 (C70)), стр. 231