



Volvo S40 (Руководство по эксплуатации Volvo S40 (2012 (Volvo S40))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/s40/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	approx. 4.0 л	двигатель 1.6 (B4164S3)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 4.3 л	двигатель 2.0 (B4204S3)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 4.3 л	двигатель 2.0F (B4204S4)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 3.8 л	двигатель D2 (D4162T)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 5.9 л	двигатель D3 (D5204T5)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 5.9 л	двигатель D4 (D5204T)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 3.8 л	двигатель DRIVe (D4162T)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло при замене с фильтром	approx. 5.8 л	двигатель T5 (B5254T7)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 289
Масло в КПП, объём	7.7 л	АКПП AW55-51	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290
Масло в КПП, объём	7.3 л	АКПП MPS6	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290
Масло в КПП, объём	7.0 л	АКПП TF-80SC	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290
Масло в КПП, объём	1.6 л	МКПП B6	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1.9 л	МКПП M66	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290
Масло в КПП, объём	1.8 л	МКПП MTX75	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 290
Антифриз, объём системы	6.5 л	двигатели 2.0 и 2.0F	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Антифриз, объём системы	8.5 л	двигатели D3 и D4	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Антифриз, объём системы	5.8 л	двигатель 1.6	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Антифриз, объём системы	7.5 л	двигатель T5, АКПП	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Тормозная жидкость, объём	0.6 л	тормозная система	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Топливный бак	approx. 55 л	бензин: 1.6, 2.0, 2.0F	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 292
Топливный бак	approx. 62 л	бензин: T5	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 292
Топливный бак	approx. 52 л	дизель: D2 и DRIVe	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 292
Топливный бак	approx. 60 л	дизель: D3 и D4	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 292
Бачок омывателя	4.0 л	4-цилиндровые бензин/дизель	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Бачок омывателя	6.5 л	5-цилиндровые бензин/дизель	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 291
Размер шин	205/50 R17	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Размер шин	215/45 R18	—	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	205/55 R16; 205/50 R17; 215/45 R18	двигатели D3/D4	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 296
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели 1.6, 2.0, 2.0F, шины 195/65 R15 и 205/55 R16, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатели 1.6, 2.0, 2.0F, шины 205/50 R17 и 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели 1.6/2.0/2.0F, шины 195/65 R15 и 205/55 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели D2/DRIVE, шины 195/65 R15, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 195/65 R15, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 205/50 R17, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 205/55 R16, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатель T5, шины 205/50 R17 и 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатель T5, шины 205/55 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, перед	420 кПа	временное запасное колесо, скорость 0–80 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 296
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели D3, D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 296
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели 1.6, 2.0, 2.0F, шины 195/65 R15 и 205/55 R16, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели 1.6, 2.0, 2.0F, шины 205/50 R17 и 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели 1.6/2.0/2.0F, шины 195/65 R15 и 205/55 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели D2/DRIVE, шины 195/65 R15, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 195/65 R15, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 205/50 R17, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 205/55 R16, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель T5, шины 205/50 R17 и 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатель T5, шины 205/55 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели D3, D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18, нагрузка 1–3 человека, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 296
Давление при полной загрузке	270 кПа	двигатель D2 DRIVE, шины 195/65 R15, передние, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 295
Давление при полной загрузке	420 кПа	временное запасное колесо, передние, скорость 0–80 км/ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 296
Момент затяжки колёс	130 Н·м	алюминиевые диски — гайки с буртиком (bulge acorn)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 194
Момент затяжки колёс	110 Н·м	стальные диски — стандартные колесные гайки	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 194
АКБ, ёмкость	70 А·ч	основная АКБ (Start), автомобили с функцией Start/Stop	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	8 А·ч	резервная АКБ (Standby), автомобили с функцией Start/Stop	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 229
АКБ, ёмкость	60 А·ч	АКБ 60 А·ч (High Performance аудиосистема)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
АКБ, ёмкость	80 А·ч	АКБ 80 А·ч (дизель, keyless, Premium Sound, топливный обогреватель или RTI)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
АКБ, пусковой ток	760 А	основная АКБ (Start), по стандарту SAE, автомобили с функцией Start/Stop	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 229
АКБ, пусковой ток	120 А	резервная АКБ (Standby), по стандарту SAE, автомобили с функцией Start/Stop	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 229
АКБ, пусковой ток	590 А	АКБ 60 А·ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
АКБ, пусковой ток	760 А	АКБ 70 А·ч	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
АКБ, пусковой ток	700 А	АКБ 80 А·ч (дизель, keyless, Premium Sound, топливный обогреватель или RTI)	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа ближнего света	H7 LL, 55 Вт	галоген	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа дальнего света	H9, 55 Вт	галоген	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа дальнего света	H7 LL, 55 Вт	дополнительный дальний свет, Dual Xenon/ABL	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа габарита	W5W LL, 5 Вт	передние габаритные огни (Dual Xenon/галоген) и боковые указатели спереди	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 298
Лампа поворотника (перед)	PY24W SV, 24 Вт	ABL	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа поворотника (перед)	PY21W LL, 21 Вт	галоген/Dual Xenon	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 297
Лампа ПТФ	H8, 35 Вт	противотуманные фары	Руководство Volvo S40 (2012 (Volvo S40)), стр. 298