Volvo V40 Cross Country (Руководство по эксплуатации Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volvo/v40-cross-country/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под перчаточным ящиком (в автомобиле с правым рулём блок меняет сторону)	блок предохранителей в салоне	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 365
Где находится блок	под правым передним сиденьем	блок предохранителей в салоне	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 365
Где находится блок	моторный отсек	леворульный автомобиль	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 365
Где находится блок	под перчаточным ящиком	леворульный автомобиль	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 365
Где находится блок	в моторном отсеке, под крышкой на стартерном аккумуляторе и блоке распределения электроэнергии	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 366
Предохранитель	ABS pump — 40 A	моторный отсек, предохранитель типа JCASE	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 367
Предохранитель	ABS valves — 30 A	моторный отсек, предохранитель типа JCASE	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 367
Предохранитель	Headlamp washers* — 20 A	моторный отсек, предохранитель типа JCASE	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 367
Предохранитель	12 V socket, tunnel console front — 15 A	моторный отсек, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 367

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Transmission control module — 15 A	моторный отсек, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 367
Предохранитель	Reserve position 3, constant voltage — 5 A	блок под перчаточным ящиком, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 370
Предохранитель	Reserve position 1, constant voltage — 15 A	блок под перчаточным ящиком, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 371
Предохранитель	Reserve position 2, constant voltage — 20 A	блок под перчаточным ящиком, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 371
Предохранитель	Reserve position 4, constant voltage — 7.5 A	блок под перчаточным ящиком, предохранитель типа Mini Fuse	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 371
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей, 12 V socket, cargo area — предохранитель 15 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373
Предохранитель	5 A	Блок предохранителей, BLIS* — предохранитель 5 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей, Rear window defroster — предохранитель 30 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей, Seat heating, front driver's side — предохранитель 15 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373
Предохранитель	40 A	Блок предохранителей, Trailer socket 1* — предохранитель 40 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373
Предохранитель	20 A	Блок предохранителей, Trailer socket 2* — предохранитель 20 A	Руководство Volvo V40 Cross Country (2017 (V40, V40 Cross Country)), стр. 373