



Volvo V90 (Руководство по эксплуатации Volvo V90 (2019 (V90))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/v90/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.6 л	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 624
Топливный бак	60 л	AWD	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 626
Топливный бак	55 л	другие модели	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 626
Бачок омывателя	3.5 л	без омывания фар	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 613
Бачок омывателя	5.5 л	с омыванием фар	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 613
Давление в шинах, перед	60 psi (420 кПа)	временное запасное колесо T125/80 R18	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, перед	39 (270) кПа	шина 255/35 R20, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, перед	36 (250) кПа	шины 245/45 R18 и 255/40 R19, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, перед	36 psi (250 кПа)	шины 245/45 R18, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, перед	36 psi (250 кПа)	шины 255/40 R19, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, зад	60 psi (420 кПа)	временное запасное колесо T125/80 R18	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, зад	39 (270) кПа	шина 255/35 R20, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, зад	36 (250) кПа	шины 245/45 R18 и 255/40 R19, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, зад	36 psi (250 кПа)	шины 245/45 R18, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Давление в шинах, зад	36 psi (250 кПа)	шины 255/40 R19, до пяти человек	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 627
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 519
АКБ, ёмкость	80 А·ч	стартерная батарея H7 AGM	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 580
АКБ, ёмкость	95 А·ч	стартерная батарея H8 AGM	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 580

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	10 А·ч	вспомогательный АКБ (Start/Stop)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 583
АКБ, пусковой ток	800 А	стартерная батарея Н7 AGM	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 580
АКБ, пусковой ток	850 А	стартерная батарея Н8 AGM	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 580
АКБ, пусковой ток	170 А	вспомогательный АКБ (Start/Stop), по стандарту EN	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 583
АКБ, полярность	однополюсная электрическая система; кузов и опора двигателя используются как проводники	стартерная батарея	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 578
АКБ, полярность	AGM	вспомогательный АКБ (Start/Stop)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 582
Лампа ближнего света	H11, 55 Вт	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа ближнего света	55 Вт, H11	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа дальнего света	H9, 65 Вт	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа дальнего света	65 Вт, H9	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа габарита	W21/5W, 21/5 Вт	дневной ходовой огонь/габаритный огонь, передний (галогенные фары)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа поворотника (перед)	PY24W, 24 Вт	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа ПТФ	H21W LL, 21 Вт	задний противотуманный фонарь	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 577
Лампа стоп-сигнала	LED	стоп-сигнал (LED)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 572