Volvo V90 (Руководство по эксплуатации Volvo V90 (2019 (V90))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volvo/v90/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 584
Где находится блок	Багажное/грузовое отделение	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 584
Где находится блок	в моторном отсеке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 584
Где находится блок	под перчаточным ящиком	блок предохранителей под перчаточным ящиком	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 584
Где находится блок	Блок предохранителей расположен с правой стороны	—	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 593
Предохранитель	7,5 A	Блок в моторном отсеке; номер позиции в тексте не указан; вакуумные регуляторы, клапаны (дизель)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 587
Предохранитель	5 A	Блок в моторном отсеке; номер позиции в тексте не указан; модуль управления двигателем	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 587
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке; номер позиции в тексте не указан; розетка 12 В в туннельной консоли спереди	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 587
Предохранитель	15 A	блок в моторном отсеке, катушки зажигания (бензин); свечи зажигания (бензин)	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 587
Предохранитель	40 A	блок в моторном отсеке, стартер	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 587
Предохранитель	10 A	блок под перчаточным ящиком, диагностический разъём OBD-II	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 590
Предохранитель	15 A	Блок под перчаточным ящиком; номер позиции в тексте не указан; главный предохранитель для предохранителей 52, 53, 57 и 58	Руководство Volvo V90 (2019 (V90)), стр. 591