



Volvo XC60 (Руководство по эксплуатации Volvo XC60 (2009 (XC60))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/xc60/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под вещевым ящиком, в моторном отсеке, в багажном отделении	—	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 244
Где находится блок	под бардачком	—	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 244
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 244
Где находится блок	в багажном отделении	—	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 244
Где находится блок	Блок предохранителей расположен за обшивкой с левой стороны багажного отделения	—	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Тип «MiniFuse»	Предохранители 16–33 и 35–41, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	Тип «JCASE», заменяются только на авторизованной станции Volvo	Предохранители 8–15 и 34, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	Тип «Midi Fuse», заменяются только на авторизованной станции Volvo	Предохранитель 1–7 и 42–44, блок в моторном отсеке	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	15 A	Предохранитель, моторный отсек — 12 V socket, front and rear seat	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	20 A	Предохранитель, моторный отсек — ABS valves	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	15 A	Предохранитель, моторный отсек — Headlamp washers	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	100 A	Предохранитель, моторный отсек — PTC Air preheater* (опция)	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	25 A	Предохранитель, моторный отсек — Parking heater* (опция)	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	50 A	Предохранитель, моторный отсек — Primary fuse CEM KL30A	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50 A	Предохранитель, моторный отсек — Primary fuse CEM KL30B	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	60 A	Предохранитель, моторный отсек — Primary fuse RJBA KL30	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	50 A	Предохранитель, моторный отсек — Primary fuse RJBD KL30	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	5 A	Предохранитель, моторный отсек — Radar, ACC control module* (опция)	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	40 A	Предохранитель, моторный отсек — Ventilation fan	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	30 A	Предохранитель, моторный отсек — Windscreen wipers	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 246
Предохранитель	80 A	Предохранитель, моторный отсек — Cooling fan	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 247
Предохранитель	70 A	Предохранитель, моторный отсек — Glow plugs (diesel)	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 247
Предохранитель	10 A	Предохранитель, моторный отсек — Glow system (5-cyl. diesel)	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 247
Предохранитель	Датчик дождя* — 5 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 1	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Люк* — 20 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 10	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 11	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Противотуманные фары, передние* — 15 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 13	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Омыватели лобового стекла — 15 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 14	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Адаптивный круиз-контроль, ACC* — 10 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 15	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Система SRS — 10 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 2	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	ABS — 5 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 3	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Педаль акселератора*, воздушный нагреватель (PTC)*, обогрев сидений — 7,5 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 4	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Дисплей ICM, CD и радио, система RSE* — 15 A	Блок под перчаточным ящиком, поз. 6	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Модуль рулевого колеса — 7,5 А	Блок под перчаточным ящиком, поз. 7	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Дальний свет — 15 А	Блок под перчаточным ящиком, поз. 9	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 248
Предохранитель	Информационный дисплей — 5 А	Блок под перчаточным ящиком, поз. 17	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 249
Предохранитель	Панель управления двери водителя — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 1	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Электропривод сиденья водителя* — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 10	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Розетка прицепа 1* — 40 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 11	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Автоматическое открывание двери задка (РОТ)* — 30 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 12	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Панель управления двери пассажира — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 2	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Панель управления задней левой двери — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 3	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Панель управления задней правой двери — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 4	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Розетка 12 В багажного отделения — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 6	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Обогрев заднего стекла — 30 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 7	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Розетка прицепа 2* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (чёрный), поз. 9	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 250
Предохранитель	Электрический стояночный тормоз, левый — 30 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 11	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Блок управления Four C* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 2	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Обогрев переднего сиденья водителя* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 3	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Обогрев переднего сиденья пассажира* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 4	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Обогрев правого заднего сиденья* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 5	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Блок управления AWD — 10 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 6	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Обогрев левого заднего сиденья* — 15 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 7	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Электропривод сиденья пассажира* — 25 А	Блок в багажном отделении, модуль (белый), поз. 9	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251
Предохранитель	Дисплей RTI* — 10 А	Блок в багажном отделении, модуль (синий), поз. 1	Руководство Volvo XC60 (2009 (XC60)), стр. 251