



Volvo XC70 (Руководство по эксплуатации Volvo XC70 (2008 (V70, XC70))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/xc70/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6.0 л	двигатель 2.4D D5244T5	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 229
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.5 л	двигатель 2.5T B5254T6	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 229
Масло в двигателе (заправочный объём)	7.4 л	двигатель 3.2 B6324S	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 229
Масло в двигателе (заправочный объём)	6.0 л	двигатель D5 D5244T4	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 229
Масло в двигателе (заправочный объём)	7.4 л	двигатель T6 B6304T2	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 229
Масло в КПП, объём	7.0 л	АКПП (TF-80SC)	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Масло в КПП, объём	2.0 л	МКПП (M66)	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Антифриз, объём системы	9.0 л	бензиновый двигатель 2.5T	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Антифриз, объём системы	8.9 л	бензиновый двигатель 3.2	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Антифриз, объём системы	8.9 л	бензиновый двигатель T6	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Антифриз, объём системы	12.5 л	дизельный двигатель	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Тормозная жидкость, объём	0.6 л	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	70 л	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 231
Бачок омывателя	6.5 л	с омывателем фар	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 230
Размер шин	225/50R17 94 W (пример обозначения)	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 215
Размер шин	245/40 R 18	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	205/60 R 16	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17	V70, 5-цилиндровый дизель 163 л.с., 5-цилиндровый бензиновый	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17	V70, 6-цилиндровый двигатель	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	245/40 R 18	V70, 6-цилиндровый двигатель	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	T 125/80 R 17	V70, запасное колесо (Temporary Spare)	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Размер шин	215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Размер шин	215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18	XC70	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Размер шин	T 125/80 R 17	XC70, запасное колесо (Temporary Spare)	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, перед	220 кПа	V70 5-cyl дизель 185 л.с. / 163 л.с. / 5-цил. бензин, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, 0–160 км/ч, 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	280 кПа	V70 6-cyl, 225/55 R16 и др., свыше 160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70 6-cyl, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, нагрузка 1–3 чел., 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70 6-cyl, 245/40 R18, 0–160 км/ч, 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 205/60 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	270 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 205/60 R16, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	220 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	220 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 245/40 R18, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	280 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	270 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, перед	230 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, перед	240 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, перед	230 кПа	XC70, шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 1–3 чел., скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, перед	240 кПа	XC70, шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 1–3 чел., скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70 5-cyl дизель 185/163 л.с., 5-цил. бензин, 225/55 R16 и др., 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70 6-cyl, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, нагрузка 1–3 чел., 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	300 кПа	V70 6-cyl, 245/45 R17, полная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 205/60 R 16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	260 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	280 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	270 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление в шинах, зад	230 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 чел.	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, зад	240 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, зад	230 кПа	XC70, шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 1–3 чел., скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление в шинах, зад	240 кПа	XC70, шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 1–3 чел., скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70 6-cyl, 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, полная нагрузка, 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	290 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 205/60 R 16, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензиновый, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, передние	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, передние, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 245/40 R 18, передние	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 5-цилиндровый дизель 185 л.с., 245/40 R 18, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, передние, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	300 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, передние, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	290 кПа	V70, 6-цилиндровый двигатель, 245/40 R 18, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	420 кПа	V70, запасное колесо (Temporary Spare), макс. 80 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 216
Давление при полной загрузке	260 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, передние, скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление при полной загрузке	280 кПа	XC70, 215/65 R 16, 235/55 R 17, 235/50 R 18, передние, скорость 160+ км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление при полной загрузке	420 кПа	XC70, запасное колесо (Temporary Spare), макс. 80 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо T 125/80 R17, до 80 км/ч	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 217
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 207

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, пусковой ток	520–800 А	двигатели 2.5Т, 3.0Т	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 232
Лампа ближнего света	55 Вт, H7	галоген	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195
Лампа дальнего света	55 Вт, H7	Bi-Xenon (дополнительный дальний свет, ABL)	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195
Лампа дальнего света	65 Вт, H9	галоген	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195
Лампа габарита	5 Вт, W5W	передние габаритные огни	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, H21W	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195
Лампа ПТФ	35 Вт, H8	—	Руководство Volvo XC70 (2008 (V70, XC70)), стр. 195