Vortex Estina (Руководство по эксплуатации Vortex Estina (2008 (Vortex Estina))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/vortex/estina/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,0 ± 0,5 л	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 113
Масло при замене с фильтром	4.0 л	полный объём, включая масляный фильтр	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 117
Вязкость масла	SAE 10W/40	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 111
Класс / допуск масла	API не ниже SL	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 111
Класс / допуск масла	API SL или выше, ILSAC GF-3 или выше	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 117
Масло в КПП, объём	2 л	механическая коробка передач	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 113
Масло в КПП, объём	2.0 л	механическая КПП	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 117
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 75W-90	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 112
Антифриз, объём системы	7,5 л	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 113
Антифриз, тип	LLG-5	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 112
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 112
Топливный бак	52 л	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 50

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	не ниже A92	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 111
Топливо	A92	SQR481F	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 116
Топливо	A92	SQR484F	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 116
Размер шин	195/55R15 85V	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Размер шин	195/55R15	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Размер дисков	6Jx15	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Давление в шинах, зад	210 кПа	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Давление при полной загрузке	250 кПа	запасное колесо	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 115
Момент затяжки колёс	110±10 Н·м	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 91
АКБ, ёмкость	75А•ч А·ч	свинцово-кислотный, необслуживаемый	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 92
Свечи зажигания	K7RTJC, RC7YCC	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 116
Лампа ближнего света	12 В; 55 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86
Лампа дальнего света	12 В; 55 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86
Лампа габарита	12В; 5 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	12 В; 21 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86
Лампа ПТФ	12 В; 55 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86
Лампа стоп-сигнала	12 В; 21 Вт/ 5 Вт	—	Руководство Vortex Estina (2008 (Vortex Estina)), стр. 86