



Voyah Dream (Руководство по эксплуатации Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/voyah/dream/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	блок предохранителей в переднем отсеке	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 174
Где находится блок	блок предохранителей на положительном выводе аккумуляторной батареи	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 174
Где находится блок	блок реле и предохранителей в салоне	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 175
Где находится блок	блок предохранителей в багажном отделении	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 175
Где находится блок	Предохранители в салоне	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 183
Где находится блок	Предохранители в багажном отделении	—	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 189
Предохранитель	80 A — Питание электрического вентилятора	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, EJB03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	100 A — Питание блока управления EPS	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, EJB05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	15 A — Питание левой фары	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	10 A — Питание переднего двигателя / питание блока MCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	15 A — Питание правой фары	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	30 A — Электропитание электродвигателя стеклоочистителя ветрового стекла	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Электропитание насоса системы охлаждения тягового электродвигателя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F07	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	10 А — Вывод катушки реле блока VCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F12	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	7,5 А — Вывод катушки реле высокой и низкой скорости стеклоочистителя / звукового сигнала / переднего вентилятора	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F14	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	10 А — Вывод катушки главного реле двигателя / питание ЭБУ двигателя (B+)	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F17	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Питание переднего вентилятора кондиционера	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	60 А — Интеллектуальный интегрированный тормозной блок — питание клапана	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	25 А — Питание блока управления TCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Питание контактов главного реле двигателя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Электропитание левого суппорта системы EPB	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	30 А — Электропитание правого суппорта системы EPB	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	60 А — Интеллектуальный интегрированный тормозной блок — питание насоса	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB07	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	25 А — Питание блока управления TCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, SB08	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 177
Предохранитель	7,5 А — Вывод катушки реле топливного насоса	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F24	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – Электромагнитный клапан очистки адсорбера и др.	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F25	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	10 А – Система изменения фаз газораспределения (VVT) и др.	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F26	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А – Вывод катушки реле электрического насоса системы охлаждения / насоса охлаждения АКБ	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F28	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	10 А – Трехходовой пропорциональный клапан / компрессор кондиционера и др.	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F29	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	15 А – Питание ВЧ и НЧ	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F33	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	20 А – Насос системы охлаждения аккумуляторной батареи	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F34	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	15 А – Регистрация состояния главного реле / аварийное питание UBR	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F35	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	20 А – Электрический топливный насос	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F36	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	15 А – Насос контура отопителя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F37	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	25 А – Питание главного реле ЭБУ двигателя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, F39	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А – Питание ЭБУ двигателя / блока управления автомобилем	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А – Питание правой фары / правого переднего углового радар	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А – Питание блока управления TCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А – Питание блока управления EPS	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Интеллектуальный встроенный блок питания тормозного модуля	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	7,5 А — Питание переднего радары / левой фары / углового радары и др.	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, IGC06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 178
Предохранитель	10 А — Питание переднего привода	электромобиль, блок в переднем отсеке, F04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 180
Предохранитель	250 А — EJB (питание электрической коробки переднего отсека)	блок на положительном выводе АКБ, BFT01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	100 А — IPJB (питание 1 электрической коробки)	блок на положительном выводе АКБ, BFT02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	80 А — IPJB (питание 2 электрической коробки)	блок на положительном выводе АКБ, BFT03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	300 А — DCDC (источник питания постоянного тока)	блок на положительном выводе АКБ, BFT04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	125 А — TRJB (источник питания магистрального электропитания)	блок на положительном выводе АКБ, BFT05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	5 А — Питание датчика заряда аккумуляторной батареи	блок на положительном выводе АКБ, BFT06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 182
Предохранитель	10 А — Питание заднего электропривода (12 В)	Салон, гибридный автомобиль, CF13	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	10 А — Питание заднего электропривода (12 В)	Салон, гибридный автомобиль, CF14	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	10 А — Питание контроллера виброгашения с электронным управлением	Салон, гибридный автомобиль, CF16	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	10 А — Питание контроллера виброгашения с электронным управлением	Салон, гибридный автомобиль, CF17	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Левый / правый задний комбинированный фонарь, питание фиксированной части	Салон, гибридный автомобиль, CF18	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	15 А — Левый / правый задний комбинированный фонарь, питание подвижной части	Салон, гибридный автомобиль, CF19	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	20 А — Питание внутреннего индикатора блока BCM / питание наружного индикатора блока BCM (KL30)	Салон, гибридный автомобиль, CF29	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 184
Предохранитель	20 А — Питание блока управления электроприводного люка	CF39	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	15 А — Левый / правый задний комбинированный фонарь, питание подвижной части	CF40	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А — Питание автомобильного зарядного устройства (12 В)	CF41	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	10 А — Питание блока управления кондиционера	CF42	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	15 А — Питание реле управления мощностью	CF43	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	20 А — Питание блока IVI	CF44	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	10 А — Питание замка блока BCM — электропривод крышки зарядного разъема / крышка топливозаправочной горловины	CF45	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	30 А — Питание сиденья водителя	CF46	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	15 А — Питание передних и задних сидений BCM	CF47	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А – Питание электронного переключателя / блока Т-BOX / панели управления кондиционера (переднего ряда сидений)	CF48	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	30 А – Питание левого сиденья второго ряда	CF49	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Питание беспроводного зарядного устройства для мобильного телефона	CF57	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Питание переднего и заднего углового радара	CF58	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	20 А – Электрическая коробка переднего отсека, подключенная к источнику питания IG1	IGA01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Питание интерфейса	IGA02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	20 А – Питание блока управления системы ночного видения	IGA03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Электронный переключатель / беспроводная зарядка телефона / AQS / IVI / блок управления кондиционера и др.	IGA04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	10 А – Питание блока управления подушек безопасности	IGA05	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Питание электроприводного внутреннего зеркала заднего вида / парковочной системы зарядки / камеры переднего вида (MPC)	IGA06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	7,5 А – Механизм электропривода задних сдвижных дверей / левый суппорт EPB / блок интеллектуального управления и др.	IGA07	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Питание блока T-BOX	IGA08	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 185
Предохранитель	40 А — Питание реле IG1	CF07 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	25 А — Питание модуля левой передней двери	CF08 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	7,5 А — Питание интерфейса	CF09 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	20 А — Питание сиденья водителя	CF10 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	20 А — Питание левого сиденья второго ряда	CF11 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	30 А — Питание пассажирского сиденья	CF12 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	10 А — Питание заднего электропривода	CF13, CF14 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	20 А — Питание правого сиденья второго ряда	CF15 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	10 А — Питание контроллера виброгашения с электронным управлением	CF16, CF17 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	15 А — Левый / правый задний комбинированный фонарь (фиксированная / подвижная часть)	CF18, CF19 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	25 А — Питание модуля правой передней двери	CF22 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	25 А — Питание модуля задней левой двери	CF23 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	7,5 А — Питание датчика дождя / ЕТС / плафона освещения салона	CF24 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – Питание тормозного переключателя с нормально замкнутыми контактами	IGA09	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	15 А – Розетка 12 В (спереди)	IGD01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	15 А – Розетка 12 В (СЗЗДИ)	IGD02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	7,5 А – Обратная связь реле BCM	IGD03	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	15 А – Питание от зарядного устройства USB	IGD04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	10 А – Питание заднего электропривода	Салон, электромобиль, CF13	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	10 А – Питание заднего электропривода	Салон, электромобиль, CF14	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Предохранитель	10 А – Выключатель питания	CF25 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	7,5 А – Постоянное питание электропривода левой задней сдвижной двери и др.	CF27 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	7,5 А – Питание индикатора выключателя стояночного тормоза / блока управления автомобильной камеры / модуля Bluetooth	CF28 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	20 А – Питание внутреннего и наружного индикатора блока BCM	CF29 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	7,5 А – Питание выключателя тормоза	CF30 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	7,5 А – Механизм электропривода правой задней сдвижной двери и др.	CF31 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Диагностический разъем системы OBD	CF33 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	15 А — Левый / правый задний комбинированный фонарь, питание фиксированной части	CF34 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	25 А — Питание модуля правой задней двери	CF37 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	25 А — Питание электропривода задней левой двери	CF38 (электромобиль)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 187
Предохранитель	20 А — Питание усилителя мощности 3	Багажное отделение, гибридный автомобиль, TF02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 189
Предохранитель	20 А — Питание усилителя мощности 4	Багажное отделение, гибридный автомобиль, TF04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 189
Предохранитель	10 А — Блок управления электроприводных амортизаторов / вентиляция сидений	IGB01, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	7,5 А — Парковочные датчики / угловые радары / панель управления кондиционера второго ряда	IGB02, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	7,5 А — Питание аккумуляторной батареи / зарядного устройства / заднего тягового электродвигателя / блока управления подвески	IGB03, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А — Питание розетки 12 В (сзади)	IGB04, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А — Питание USB+ (второе левое сиденье / левая задняя боковая панель)	IGB05, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А — Питание USB+ (правое сиденье второго ряда / правая задняя боковая панель)	IGB06, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	30 А — Питание заднего обогревателя	TF01, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Питание правого сиденья второго ряда	TF03, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А — Питание реле очистителя заднего стекла	TF05, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	20 А — Питание электропривода солнцезащитной шторки (задняя крыша)	TF07, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	10 А — Питание встроенного блока управления активной подвески	TF09, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А — Питание TF11-TF12	TF10, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	7,5 А — Питание заднего вспомогательного модуля Bluetooth / индикатора крышки зарядного разъема	TF11, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	7,5 А — Питание блока управления двери багажного отделения / выводы катушек реле очистителя и обогрева заднего стекла	TF12, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	25 А — Питание заднего вентилятора	TSB01, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	40 А — Питание реле IG2	TSB02, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	25 А — Питание электропривода сдвижной двери правой задней двери	TSB03, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	30 А — Питание ЭБУ электропривода задней двери	TSB04, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	40 А — Питание реле пневматического насоса подвески	TSB05, блок в багажном отделении	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Предохранитель	15 А	IGB04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	TF02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Предохранитель	20 A	TF04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Предохранитель	20 A	TF06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Предохранитель	20 A	TF08	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Предохранитель	15 A	TF10	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Предохранитель	40 A	TSB02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 191
Реле	Реле блока VCU	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле звукового сигнала	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R02	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле электрического топливного насоса	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле насоса системы охлаждения аккумуляторной батареи	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле низкой скорости стеклоочистителя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R09	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле электрического насоса системы охлаждения	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R10	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле высокой скорости стеклоочистителя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R12	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Главное реле двигателя	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R14	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176
Реле	Реле переднего вентилятора	гибридный автомобиль, блок в переднем отсеке, R16	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле управления мощностью	Блок в салоне, гибридный автомобиль, R06	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 183
Реле	Реле IG1	R01	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Реле	Реле IG3	R04	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 186
Реле	Реле пневматического насоса подвески	R01 (блок в багажном отделении)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Реле	Реле очистителя заднего стекла	R02 (блок в багажном отделении)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Реле	Реле IG2	R03 (блок в багажном отделении)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190
Реле	Реле обогрева заднего стекла	R05 (блок в багажном отделении)	Руководство Voyah Dream (2023 (VOYAH DREAM)), стр. 190