



Voyah Passion (Руководство по эксплуатации Voyah Passion (2023 (Voyah Passion))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/voyah/passion/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в переднем отсеке, под левой панелью отделки переднего отсека	блок предохранителей в переднем отсеке	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 150
Где находится блок	в коробе аккумуляторной батареи	Блок предохранителей на положительном выводе аккумуляторной батареи	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 151
Где находится блок	за правой обивкой багажника	Блок реле и предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 151
Где находится блок	в багажнике, под крышкой короба аккумуляторной батареи	блок предохранителей на положительном выводе аккумуляторной батареи	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 151
Где находится блок	в багажнике, за обивкой с правой стороны багажника	блок реле и предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 151
Предохранитель	80 A — Блок реле и предохранителей в левой части салона	блок в переднем отсеке, EJB01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	80 A — Блок реле и предохранителей в правой части салона	блок в переднем отсеке, EJB02	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	100 A — Блок реле и предохранителей в переднем отсеке	блок в переднем отсеке, EJB03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	80 A — Предохранитель вентилятора	блок в переднем отсеке, EJB04	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	100 A — Предохранитель электроусилителя рулевого управления (EPS)	блок в переднем отсеке, EJB05	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	60 A — Электрогидромодулятор тормозной системы — предохранитель клапанов	блок в переднем отсеке, ESB01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Предохранитель	60 A — Электрогидромодулятор тормозной системы — предохранитель насоса	блок в переднем отсеке, ESB03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Предохранитель MCUF1	EF02, блок предохранителей в переднем отсеке	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 153
Предохранитель	10 А — Предохранитель MCUF2	EF04, блок предохранителей в переднем отсеке	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 153
Предохранитель	10 А — Предохранитель бортовой системы диагностики	блок в переднем отсеке, EF01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 153
Предохранитель	30 А — Электродвигатель привода очистителя ветрового стекла	блок в переднем отсеке, EF09	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 153
Предохранитель	300 А — Предохранитель преобразователя постоянного тока	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	80 А — Блок реле и предохранителей в левой части салона	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT02	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	80 А — Предохранители в салоне	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	300 А — Предохранитель монтажного блока Coscript MIDI	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT04	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	80 А — Блок реле и предохранителей в правой части салона	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT05	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	5 А — Предохранитель датчика заряда аккумуляторной батареи	предохранители на положительном выводе АКБ, BFT06	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 154
Предохранитель	20 А — Предохранитель OIB2_1	CF01, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	7,5 А — Нормально разомкнутый предохранитель цепи питания концевого выключателя педали тормоза	CF04, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	7,5 А — Предохранитель T-BOX	блок в салоне, CF02	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	10 А — Предохранитель диагностического разъема	блок в салоне, CF03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А – Предохранитель электродвигателя привода преднатяжителя ремня безопасности водителя	блок в салоне, CSB01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	40 А – Предохранитель электродвигателя привода преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира	блок в салоне, CSB02	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	40 А – Предохранитель насоса пневматической подвески	блок в салоне, CSB03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	50 А – Предохранитель усилителя мощности	блок в салоне, CSB04	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155
Предохранитель	10 А – Предохранитель OIB1_2	CF06, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	10 А – Предохранитель MCUR1	CF07, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	10 А – Предохранитель MCUR2	CF08, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	20 А – Предохранитель OIB2_2	CF09, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	10 А – Предохранитель OIB1_1	CF10, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	7,5 А – Переключатель стеклоподъемника левой передней двери / модуль Bluetooth левой передней двери / многофункциональный комбинированный переключатель / передний потолочный плафон / датчик освещенности/дождя / модуль ETC / предохранитель модуля Bluetooth правой передней двери	CF12, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Задний модуль Bluetooth / левый задний потолочный плафон / индикатор зарядки / правый задний плафон / задний защитный модуль Bluetooth / датчик столкновения / предохранитель основного модуля Bluetooth с низким энергопотреблением	CF14, блок предохранителей в салоне	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	7,5 А — Предохранитель цепи питания контактора высоковольтной аккумуляторной батареи	блок в салоне, CF11	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	10 А — Предохранитель ОВС	блок в салоне, CF13	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	7,5 А — Предохранитель контроллера подвески	блок в салоне, CF15	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 156
Предохранитель	80 А — Предохранитель контроллеров задней зоны	блок реле и предохранителей в салоне, TSF03	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 157
Предохранитель	80 А — Предохранитель контроллеров задней зоны	блок реле и предохранителей в салоне, TSF04	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 157
Реле	Реле низкой скорости стеклоочистителя — 40 А	блок в переднем отсеке, реле ERLR1	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Реле	Реле высокой скорости стеклоочистителя — 35 А	блок в переднем отсеке, реле ERLR2	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 152
Реле	Реле пневматического насоса подвески — 40 А	блок в салоне, реле R01	Руководство Voyah Passion (2023 (Voyah Passion)), стр. 155