Xcite X-Cross 7 (Руководство по эксплуатации Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/xcite/x-cross-7/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,7 ± 0,2 л (при замене масла и масляного фильтра)	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Вязкость масла	SAE 5W-40	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 11
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Класс / допуск масла	G-Energy SP 5W-30, G-Energy SP 5W-40, Royal Dutch Shell SN+5W-30, Royal Dutch Shell SN 5W-40	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Масло в КПП, объём	7,3 ±0,2 л	АКП	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Масло в КПП, тип	Royal Dutch Shell CVTFWCF-1	АКП	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Антифриз, объём системы	9 л	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Антифриз, тип	FELIX-DRAGON, G-12 LADA	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Тормозная жидкость, объём	750 мл	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Топливный бак	51 л	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 199
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 199

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	от 2,5 до 4,5 л	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 190
Размер шин	225/60R18	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Размер дисков	18X6 1/2 J	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Давление в шинах, перед	220 кПа	снаряженный автомобиль, холодные шины	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Давление в шинах, зад	220 кПа	снаряженный автомобиль, холодные шины	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо (неполноразмерная запаска)	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Давление при полной загрузке	250 кПа	запасное колесо (полноразмерная запаска)	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Момент затяжки колёс	130 ± 10 Н•м Н·м	после установки малоразмерного запасного колеса	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 169
АКБ, ёмкость	60 Ач А·ч	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 201
Свечи зажигания	3707AAG	—	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Лампа габарита	12 В (светодиодная лампа)	Передние габаритные огни (светодиодная лампа)	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 203
Лампа поворотника (перед)	12 В (светодиодная лампа)	Передние указатели поворота	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 204
Лампа стоп-сигнала	12 В P21W	Стоп-сигналы	Руководство Xcite X-Cross 7 (2024 (XCITE X-Cross 7)), стр. 203