Buick Roadmaster (Руководство по эксплуатации Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/buick/roadmaster/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	За крышкой с левой стороны панели приборов; для доступа снять крышку, при установке сначала вставить защёлки	Блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 278
Где находится блок	со стороны водителя на панели приборов, под крышкой	блок предохранителей в салоне	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 278
Где находится блок	Под капотом, под крышкой блока	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	Выключатель очистителя-омывателя ветрового стекла	Предохранитель 10, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Реле обогрева заднего стекла, система подушек безопасности, выключатель фар, комбинация приборов, выключатель обогрева заднего стекла, радиоприёмник	Предохранитель 11, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Прерыватель указателей поворота, выключатель фонаря заднего хода/датчик положения КПП (PNP), блокировка переключения (BTSI)	Предохранитель 12, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Внутреннее зеркало заднего вида, сигнализатор предупреждения, выключатель стоп-сигналов, модуль автоматического управления фарами, модуль управления дневными ходовыми огнями, приёмник дистанционного управления замками, датчик автоматического контроля уровня	Предохранитель 13, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Модуль противоугонной системы	Предохранитель 14, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Система подушек безопасности	Предохранитель 15, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Модуль круиз-контроля, выключатели круиз-контроля	Предохранитель 16, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Управление отопителем и кондиционером, реле низкой скорости вентилятора	Предохранитель 17, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Модуль управления гидроусилителем руля, управление обогревом сидений	Предохранитель 18, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Электрический актуатор, электромагнитный клапан, управление отопителем и кондиционером, комбинация приборов, дневные ходовые огни	Предохранитель 20, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Очиститель заднего стекла	Предохранитель 8, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	выключатель омывателя стеклоочистителя	блок в салоне, предохранитель 10	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	прерыватель указателей поворота, фонарь заднего хода/выключатель датчика положения КПП (PNP), блокировка переключения (BTSI)	блок в салоне, предохранитель 12	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	система подушки безопасности	блок в салоне, предохранитель 15	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	модуль круиз-контроля, выключатель круиз-контроля, выключатель отключения круиз-контроля	блок в салоне, предохранитель 16	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	цепь омывателя/очистителя заднего стекла	блок в салоне, предохранитель 8	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	радиоприёмник	блок в салоне, предохранитель 9	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 279
Предохранитель	Система подушек безопасности, реле противоугонной системы	Предохранитель 24, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Датчик автоматического контроля уровня, плафон освещения багажного отделения, ртутный выключатель	Предохранитель 27, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Прикуриватель, диагностический разъём	Предохранитель 28, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Приёмник дистанционного управления замками, выключатель защёлки очистителя двери задка, выключатель отпирания заднего стекла, выключатель отпирания крышки багажника, реле отпирания заднего стекла, реле отпирания багажного отделения	Предохранитель 29, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Радиоприёмник	Предохранитель 30, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Выключатель фар, модуль автоматического управления фарами, модуль управления дневными ходовыми огнями	Предохранитель 31, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Реле звукового сигнала	Предохранитель 32, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Сигнализатор предупреждения, выключатель плафона вещевого ящика, плафон вещевого ящика, комбинация приборов, управление отопителем и кондиционером	Предохранитель 33, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Модуль противоугонной системы	Предохранитель 34, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Реле плафонов, выключатели замков передних дверей, плафоны передних дверей, плафоны задних дверей, выключатель наружного зеркала, внутреннее зеркало с подсветкой, зеркала солнцезащитных козырьков, плафоны дверей, плафоны рейлингов крыши	Предохранитель 35, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Электродвигатель очистителя заднего стекла, актуатор доводчика крышки багажного отделения	Предохранитель 36, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Выключатель стоп-сигналов, прерыватель аварийной сигнализации	Предохранитель 37, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Модуль управления электродвигателем вентилятора	Предохранитель 38, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Реле центрального замка	Предохранитель 39, блок предохранителей панели приборов	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	система подушки безопасности, реле противоугонной системы	блок в салоне, предохранитель 24	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	предупредительная сигнализация, выключатель плафона панели приборов, плафон панели приборов, комбинация приборов, управление отопителем и кондиционером	блок в салоне, предохранитель 33	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	реле плафонов освещения салона, выключатели замков передних дверей, плафоны передних дверей, плафоны задних дверей, выключатель наружного зеркала, зеркало заднего вида, подсвечиваемые козырьки, лампы дверей панели приборов, плафоны на рейлинге крыши	блок в салоне, предохранитель 35	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 280
Предохранитель	Воздушный компрессор автоматического контроля уровня	Предохранитель 1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	Реле топливного насоса, PCM	Предохранитель 2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	Реле вторичного воздушного насоса, лампа под капотом	Предохранитель 3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	компрессор системы автоматического контроля уровня	блок в моторном отсеке, предохранитель 1	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	реле вторичного воздушного насоса, подкапотная лампа	блок в моторном отсеке, предохранитель 3	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 282
Предохранитель	Датчик массового расхода воздуха, реле вторичного воздушного насоса, электромагнитный клапан EGR, электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива, кислородные датчики, автоматическая КПП	Предохранитель 4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Предохранитель	PCM, катушка зажигания, электронный модуль управления тормозами	Предохранитель 5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Предохранитель	Форсунки цилиндров один, четыре, шесть, семь	Предохранитель 6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Предохранитель	Первичный вентилятор охлаждения, реле компрессора кондиционера	Предохранитель 7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Генератор, вторичный вентилятор охлаждения	Предохранитель 8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Предохранитель	Форсунки цилиндров два, три, пять, восемь	Предохранитель 9, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Предохранитель	PCM, катушка зажигания, электронный блок управления тормозами	блок в моторном отсеке, предохранитель 5	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Реле	первичный вентилятор охлаждения	блок в моторном отсеке, реле A	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Реле	вторичный вентилятор охлаждения	блок в моторном отсеке, реле B	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Реле	воздушный насос	блок в моторном отсеке, реле C	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Реле	топливный насос	блок в моторном отсеке, реле E	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283
Реле	компрессор кондиционера	блок в моторном отсеке, реле F	Руководство Buick Roadmaster (1996 (Roadmaster)), стр. 283