# Ferrari 360 (Руководство по эксплуатации Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ferrari/360/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | Силовые предохранители | A — силовые предохранители | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 135 |
| Где находится блок | В багажном отделении | B — предохранители багажного отделения | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 135 |
| Где находится блок | В салоне справа, за правым сиденьем | C — правая сторона салона | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 135 |
| Где находится блок | В салоне слева, за левым сиденьем | D — левая сторона салона | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 135 |
| Где находится блок | Силовые предохранители расположены под пассажирской подножкой рядом с АКБ; для доступа открутить два винта, опустить защитную панель АКБ и снять крышку | — | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Где находится блок | под пассажирским упором для ног, рядом с АКБ | силовые предохранители | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Где находится блок | Предохранители и реле багажного отделения: снять защитную панель (G) и крышки (H) | — | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Где находится блок | в багажном отделении, за защитной панелью (G) и крышками (H) | предохранители багажного отделения | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Где находится блок | Предохранители и реле в правой части салона: снять защитную панель (I) и крышки (L) | — | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | правая сторона салона, за защитной панелью (I) и крышками (L) | Блок C | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Где находится блок | Предохранители и реле в левой части салона: снять защитную панель (M) и крышки (N) | — | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Где находится блок | левая сторона салона, за защитной панелью (M) и крышками (N) | Блок D | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 1 — 60 A — защита предохранителей систем | Силовой предохранитель 1 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | 2 — 50 A — блок кондиционера | Силовой предохранитель 2 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | 3 — 60 A — защита предохранителей систем | Силовой предохранитель 3 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | A60 — защита цепей систем | силовой блок, предохранитель 1 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | A50 — блок кондиционера | силовой блок, предохранитель 2 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | A60 — защита цепей систем | силовой блок, предохранитель 3 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 136 |
| Предохранитель | 10 — 30 A — исполнительный механизм открывания капота | Блок B (багажник), предохранитель 10 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | 11 — 30 A — омыватели фар | Блок B (багажник), предохранитель 11 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | 5 — 40 A — правый вентилятор радиатора | Блок B (багажник), предохранитель 5 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 6 — 30 А — левый вентилятор радиатора | Блок B (багажник), предохранитель 6 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | 7 — 5 А — +15 приборы | Блок B (багажник), предохранитель 7 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | 9 — 15 А — плафон багажника — аварийное освещение | Блок B (багажник), предохранитель 9 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A30 — исполнительный механизм открывания капота | блок багажного отделения, предохранитель 10 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A30 — омыватели фар | блок багажного отделения, предохранитель 11 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A40 — правый вентилятор радиатора | блок багажного отделения, предохранитель 5 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A30 — левый вентилятор радиатора | блок багажного отделения, предохранитель 6 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A5 — +15 приборы | блок багажного отделения, предохранитель 7 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | A15 — свет багажника — аварийная сигнализация | блок багажного отделения, предохранитель 9 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 137 |
| Предохранитель | 13 — 15 А — фара ближнего света левая | Блок B (багажник), предохранитель 13 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 14 — 5 А — +30 приборы | Блок B (багажник), предохранитель 14 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 15 — 15 А — фара ближнего света правая | Блок B (багажник), предохранитель 15 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 16 — 15 А — звуковые сигналы | Блок B (багажник), предохранитель 16 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 17 — 7,5 А — фара дальнего света левая | Блок B (багажник), предохранитель 17 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 18 — 7,5 А — фара дальнего света правая | Блок B (багажник), предохранитель 18 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 19 — 25 А — фары ближнего света | Блок B (багажник), предохранитель 19 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 20 — 15 А — габаритные огни | Блок B (багажник), предохранитель 20 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 21 — 7,5 А — подсветка номерного знака и выключателей | Блок B (багажник), предохранитель 21 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 22 — 15 А — фары дальнего света | Блок B (багажник), предохранитель 22 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 23 — 5 А — передние правые и задние левые габаритные огни | Блок B (багажник), предохранитель 23 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 24 — 5 А — передние левые и задние правые габаритные огни | Блок B (багажник), предохранитель 24 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 15 А | Блок C (правая сторона салона), предохранитель 13 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 5 А | Блок C, предохранитель 14 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 15 А | Блок C, предохранитель 15 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 15 A | Блок C, предохранитель 16 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок C, предохранитель 17 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок C, предохранитель 18 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 25 A | Блок C, предохранитель 19 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 15 A | Блок C, предохранитель 20 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок C, предохранитель 21 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 15 A | Блок C, предохранитель 22 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 5 A | Блок C, предохранитель 23 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 5 A | Блок C, предохранитель 24 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 138 |
| Предохранитель | 37 — 5 A — фазовращатель | Блок C (салон справа), предохранитель 37 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 38 — 15 A — датчик кислорода (лямбда-зонд) | Блок C (салон справа), предохранитель 38 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 39 — 10 A — + главное реле Motronic правое | Блок C (салон справа), предохранитель 39 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 40 — 7,5 A — обогрев зеркал | Блок C (салон справа), предохранитель 40 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 41 — 30 A — Motronic правый | Блок C (салон справа), предохранитель 41 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 42 — 10 A — +15 Motronic правый | Блок C (салон справа), предохранитель 42 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 43 — 15 A — +15 радио-часы-наружные зеркала-переключатель света | Блок C (салон справа), предохранитель 43 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 5 A | Блок C, предохранитель 37 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 15 A | Блок C, предохранитель 38 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 10 A | Блок C, предохранитель 39 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок C, предохранитель 40 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 30 A | Блок C, предохранитель 41 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 10 A | Блок C, предохранитель 42 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 15 A | Блок C, предохранитель 43 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 140 |
| Предохранитель | 44 — 7,5 A — +30 Motronic | Блок C (салон справа), предохранитель 44 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 45 — 30 A — обогрев заднего стекла | Блок C (салон справа), предохранитель 45 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 47 — 30 A — правое сиденье | Блок C (салон справа), предохранитель 47 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 48 — 10 A — стоп-сигналы | Блок C (салон справа), предохранитель 48 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок C, предохранитель 44 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 30 A | Блок C, предохранитель 45 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 30 A | Блок C, предохранитель 47 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 10 A | Блок C, предохранитель 48 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Предохранитель | 58 — 15 A — датчик кислорода (лямбда-зонд) | Блок D (салон слева), предохранитель 58 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 59 — 10 A — + главное реле Motronic левое | Блок D (салон слева), предохранитель 59 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 60 — 30 A — Motronic левый | Блок D (салон слева), предохранитель 60 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 61 — 10 A — +15 Motronic левый | Блок D (салон слева), предохранитель 61 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 62 — 5 A — +15 потребители | Блок D (салон слева), предохранитель 62 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 63 — 7,5 A — компрессор кондиционера | Блок D (салон слева), предохранитель 63 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 64 — 10 A — насос циркуляции воды | Блок D (салон слева), предохранитель 64 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 15 A | Блок D, предохранитель 58 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 10 A | Блок D, предохранитель 59 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 30 A | Блок D, предохранитель 60 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 10 A | Блок D, предохранитель 61 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 5 A | Блок D, предохранитель 62 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок D, предохранитель 63 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 10 A | Блок D, предохранитель 64 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 142 |
| Предохранитель | 65 — 7,5 A — задний противотуманный свет | Блок D (салон слева), предохранитель 65 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 66 — 7,5 A — +30 Motronic | Блок D (салон слева), предохранитель 66 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 67 — 30 A — левое сиденье | Блок D (салон слева), предохранитель 67 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 68 — 7,5 А — фонарь заднего хода | Блок D (салон слева), предохранитель 68 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 69 — 10 А — +30 радио | Блок D (салон слева), предохранитель 69 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 70 — 15 А — плафон-прикуриватель-габариты-подсветка дверей-подсветка бардачка | Блок D (салон слева), предохранитель 70 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 71 — 30 А — стеклоподъёмник пассажира | Блок D (салон слева), предохранитель 71 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 72 — 15 А — зарядное устройство АКБ | Блок D (салон слева), предохранитель 72 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 73 — 15 А — +30 блокировка дверей | Блок D (салон слева), предохранитель 73 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 74 — 5 А — +30 противоугонная система | Блок D (салон слева), предохранитель 74 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 75 — 30 А — стеклоподъёмник водителя | Блок D (салон слева), предохранитель 75 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 76 — 25 А — стеклоочиститель ветрового стекла | Блок D (салон слева), предохранитель 76 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 77 — 10 А — +15 управление подвеской — AIR BAG | Блок D (салон слева), предохранитель 77 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 78 — 15 А — +30 замок зажигания | Блок D (салон слева), предохранитель 78 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 79 — 30 А — стартер | Блок D (салон слева), предохранитель 79 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 80 — 30 A — насос системы «F1» | Блок D (салон слева), предохранитель 80 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 81 — 20 A — коробка передач «F1» | Блок D (салон слева), предохранитель 81 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок D, предохранитель 65 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок D, предохранитель 66 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 30 A | Блок D, предохранитель 67 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 7.5 A | Блок D, предохранитель 68 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 10 A | Блок D, предохранитель 69 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 15 A | Блок D, предохранитель 70 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 30 A | Блок D, предохранитель 71 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 15 A | Блок D, предохранитель 72 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 15 A | Блок D, предохранитель 73 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 5 A | Блок D, предохранитель 74 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 30 A | Блок D, предохранитель 75 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 25 A | Блок D, предохранитель 76 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 10 A | Блок D, предохранитель 77 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 15 A | Блок D, предохранитель 78 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Предохранитель | 30 A | Блок D, предохранитель 79 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 143 |
| Реле | 49 — насос системы «F1» (SIEMENS/V23134-B57-X2 03) | Блок C (салон справа), реле 49 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 50 — 20 A — правый топливный насос BOSCH | Блок C (салон справа), реле 50 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 52 — 30 A — обогрев заднего стекла | Блок C (салон справа), реле 52 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 53 — 20 A — фазовращатель BOSCH | Блок C (салон справа), реле 53 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 55 — 10 A — главное реле Motronic правое BOSCH | Блок C (салон справа), реле 55 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 56 — 30 A — потребители под ключом | Блок C (салон справа), реле 56 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 57 — 30 A — стеклоочиститель ветрового стекла | Блок C (салон справа), реле 57 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Реле | Насос системы «F1» (SIEMENS/V23134-B57-X2 03) | Блок C, реле 49 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 20 A — правый топливный насос BOSCH | Блок C, реле 50 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 30 A — обогрев заднего стекла | Блок C, реле 52 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 20 A — преобразователь фазы BOSCH | Блок C, реле 53 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 10 A — главное реле Motronic правое BOSCH | Блок C, реле 55 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 30 A — устройства, управляемые ключом | Блок C, реле 56 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 30 A — очиститель ветрового стекла | Блок C, реле 57 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 141 |
| Реле | 82 — 30 A — +30 стеклоочиститель | Блок D (салон слева), реле 82 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 83 — 30 A — задние противотуманные фонари | Блок D (салон слева), реле 83 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 84 — 30 A — отключение запуска при работе зарядного устройства | Блок D (салон слева), реле 84 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 85 — 30 A — потребители | Блок D (салон слева), реле 85 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 86 — 30 A — запуск | Блок D (салон слева), реле 86 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Реле | 87 — 30 А — потребители | Блок D (салон слева), реле 87 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 88 — 20 А — главное реле Motronic левое BOSCH | Блок D (салон слева), реле 88 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 89 — 20 А — левый топливный насос BOSCH | Блок D (салон слева), реле 89 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 90 — 20 А — компрессор кондиционера | Блок D (салон слева), реле 90 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |
| Реле | 91 — 20 А — задний ход | Блок D (салон слева), реле 91 | Руководство Ferrari 360 (1999-2005 (360 Modena, 360 Modena F1)), стр. 144 |