Ferrari 458 Spider (Руководство по эксплуатации Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ferrari/458-spider/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	A — предохранители и реле в отсеке аккумулятора; B — предохранители и реле Body Computer; C — в салоне со стороны пассажира; D — на задней боковой панели со стороны водителя	—	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 201
Где находится блок	в отсеке АКБ, над плюсовой клеммой справа от аккумулятора (за подставкой для ног пассажира)	A	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Где находится блок	за панелью приборной панели	B (Body Computer)	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Где находится блок	за вещевым ящиком со стороны пассажира	C	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Где находится блок	Предохранители и реле на задней боковой панели со стороны водителя; для доступа снять панель	—	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Где находится блок	на задней боковой панели со стороны водителя	D	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	150 — реле двигателя и ЭБУ питания предохранителей (SCM) A	Блок A (отсек АКБ), F-70	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Предохранитель	40 — передний топливоподкачивающий насос A	Блок A (отсек АКБ), F-71	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Предохранитель	40 — питание стояночного тормоза A	Блок A (отсек АКБ), F-72	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Предохранитель	70 — питание ЭБУ панели приборов A	Блок A (отсек АКБ), F-73	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	номинал не указан — питание (стартер и генератор)	бокс A (отсек АКБ), CAL5	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 202
Предохранитель	15 — правая фара дальнего света A	Блок B (Body Computer), F-12	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	15 — левая фара дальнего света A	Блок B (Body Computer), F-13	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — INT/A для ЭБУ панели приборов и катушек реле узла Body Computer A	Блок B (Body Computer), F-31	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	10 — плафоны салона, подсветка подножки и порогов, катушка реле габаритных огней A	Блок B (Body Computer), F-32	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	30 — узел управления подвеской A	Блок B (Body Computer), F-34	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — управление стоп-сигналами, управление сцеплением, узел кондиционирования A	Блок B (Body Computer), F-35	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	10 — объёмная противоугонная система, парктроники, катушка реле лючка топливного бака A	Блок B (Body Computer), F-36	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	10 — управление стоп-сигналами, узел панели приборов, узел управления подвеской A	Блок B (Body Computer), F-37	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	15 — актуатор замка багажника A	Блок B (Body Computer), F-38	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	15 — устройства ЭБУ панели приборов (интерфейс NBC) A	Блок B (Body Computer), F-39	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	30 — обогрев заднего стекла A	Блок B (Body Computer), F-40	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — генератор A	Блок B (Body Computer), F-42	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 — питание реле омывателя/стеклоочистителя A	Блок B (Body Computer), F-43	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	20 — обогрев пассажирского сиденья, прикуриватель A	Блок B (Body Computer), F-44	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	30 — дверь водителя, электростеклоподъёмник водителя A	Блок B (Body Computer), F-47	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	30 — дверь пассажира, электростеклоподъёмник пассажира A	Блок B (Body Computer), F-48	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — датчик дождя и сумерек, парктроники, управление стояночным тормозом и др. A	Блок B (Body Computer), F-49	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — узел подушек безопасности, датчик веса A	Блок B (Body Computer), F-50	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	7.5 — узел полуавтоматической КПП A	Блок B (Body Computer), F-51	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 203
Предохранитель	60 — +30 реле вентилятора радиатора 2 A	Блоки C (пассажирский отсек), F-01	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	30 — +30 ABS (клапаны) A	Блоки C (пассажирский отсек), F-02	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	30 — +30 узел жёсткой крыши (насос) A	Блоки C (пассажирский отсек), F-03	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	50 — +30 ABS (насос) A	Блоки C (пассажирский отсек), F-04	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	40 — +30 узел кондиционирования A	Блоки C (пассажирский отсек), F-05	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	50 — +30 реле вентилятора радиатора 1 A	Блоки C (пассажирский отсек), F-06	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	20 — +30 реле звукового сигнала A	Блоки C (пассажирский отсек), F-07	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	7.5 — компрессор системы кондиционирования и отопления A	Блоки C (пассажирский отсек), F-08	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 — +30 реле дополнительного стоп-сигнала (третьего стоп-сигнала) A	Блоки C (пассажирский отсек), F-09	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	15 — розетка питания, обогрев сиденья водителя A	Блоки C (пассажирский отсек), F-52	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	10 — питание узла панели приборов A	Блоки C (пассажирский отсек), F-53	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Предохранитель	15 — реле топливного насоса 1 (+30) A	F-10	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	25 — кислородный датчик левого блока A	F-11	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — реле дальнего света (+30) A	F-14	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	7.5 — питание реле стоп-сигнала с EPB, реле питания светодиодного модуля правой фары (+30) A	F-15	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	25 — питание управления двигателем правого блока (+30) A	F-16	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	25 — питание управления двигателем левого блока (+30) A	F-17	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	10 — питание системы впрыска левого блока, катушка главного реле впрыска левого блока (+30) A	F-18	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	10 — питание системы впрыска правого блока (+30) A	F-19	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	30 — главное реле системы впрыска правого блока (+30) A	F-20	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — реле топливного насоса 2 (+30) A	F-21	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — катушки зажигания левого блока A	F-22	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 — ABS (электронная) (+30) A	F-23	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — катушки зажигания правого блока A	F-24	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	30 — реле HI-FI усилителя (+30) A	F-30	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	40 — дополнительное питание ЭБУ (+30) A	F-81	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	70 — питание ЭБУ панели приборов и ЭБУ на задней боковой панели со стороны водителя (+30) A	F-82	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	50 — реле воздушного насоса (+30) A	F-83	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — топливный насос, реле 1 (+30) A	F-84	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	25 — омыватель фар A	F-85	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	25 — кислородные датчики правого блока A	F-87	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	10 — система впрыска левого блока цилиндров (+15) A	F-88	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	10 — система впрыска правого блока цилиндров (+15) A	F-89	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — узел давления в шинах, реле светодиодного модуля левой фары (+30) A	F-91	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	7.5 — контроль генератора (+30) A	F-92	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	30 — замок зажигания (+30) A	F-93	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 — радио/CAN-блок/ICP/спираль руля/стабилизатор навигационной системы Japan (+30) A	F-94	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	10 — стабилизатор тока (+30) A	F-95	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	30 — стабилизатор усилителя Becker (+30) A	F-97	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 A — +30 реле топливного насоса 1	бокс C (салон, сторона пассажира), F-10	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 A — +30 реле топливного насоса 2	бокс C (салон, сторона пассажира), F-21	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 A — +30 реле топливного насоса 1	бокс C (салон, сторона пассажира), F-84	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Предохранитель	15 — вентилятор охлаждения КПП (+30) A	F-54, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	30 — узел места водителя (+30) A	F-56, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — габаритные огни 1 (левые передние и правые задние) A	F-57, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — питание света заднего хода A	F-59, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	30 — узел места пассажира (+30) A	F-60, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — узел места водителя (электронный), система подъёма передка (+30) A	F-61, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — узел места пассажира (электронный) (+30) A	F-62, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	15 — главное реле полуавтоматической КПП (+30) A	F-63, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — питание актуатора лючка топливного бака A	F-64, блок D на задней боковой панели со стороны водителя	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 — актуатор замков дверей (+30) A	F-65	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — узел полуавтоматической КПП (+30) A	F-66	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	7.5 — габаритные огни 2 (правые передние и левые задние) A	F-67	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	15 — зарядное устройство АКБ (+30)	F-78	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Предохранитель	30 — реле стартера (+30) A	F-80	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Реле	20 — реле ближнего света A	Блоки C (пассажирский отсек), T01	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	30 — реле обогрева заднего стекла A	Блоки C (пассажирский отсек), T11	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	30 — сервисное реле 1 (зависит от замка зажигания INT/A) A	Блоки C (пассажирский отсек), T12	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	50 — перемычка (сервисное питание 2) A	Блоки C (пассажирский отсек), T13	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	реле ближнего света	бокс C, T01	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	реле обогрева заднего стекла	бокс C, T11	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	служебное реле 1 (зависит от замка зажигания INT/A)	бокс C, T12	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 204
Реле	реле дальнего света, 30 A	T02	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Реле	реле второй скорости топливного насоса, 30 A	T03	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Реле	реле дальнего света	бокс C, T02	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле второй скорости топливного насоса	бокс C, T03	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 205
Реле	реле топливного насоса 2, 30 A	T05	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле перчаточного ящика, 30 A	T06	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле звукового сигнала, 50 A	T07	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле компрессора системы кондиционирования и отопления, 30 A	T08	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	главное реле системы впрыска левого блока цилиндров, 30 A	T09	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	главное реле системы впрыска правого блока цилиндров, 30 A	T10	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле топливного насоса 1, 30 A	T14	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле INT/A (устройства, отключаемые при включении зажигания), 10/20 A	T17	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле управления стоп-сигналом с EPB, 30 A	T19	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле стартера, 30 A	T20	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле первой скорости стеклоочистителя, 10/20 A	T26	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле второй скорости стеклоочистителя, 10/20 A	T27	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле насоса омывателя ветрового стекла, 30 A	T28	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле дополнительного стоп-сигнала (третьего стоп-сигнала), 30 A	T29	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле воздушного насоса, 50 А	T30	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле насоса омывателя фар, 30 А	T31	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле вентилятора радиатора 2, 30 А	T37	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле питания светодиодного модуля левой фары, 30 А	T38	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле питания светодиодного модуля правой фары, 30 А	T39	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле вентилятора радиатора 1, 30 А	T40	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле топливного насоса 2	бокс C, T05	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле вещевого ящика	бокс C, T06	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле звукового сигнала	бокс C, T07	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле компрессора системы кондиционирования и отопления	бокс C, T08	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	главное реле системы впрыска левого блока цилиндров	бокс C, T09	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	главное реле системы впрыска правого блока цилиндров	бокс C, T10	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 206
Реле	реле габаритных огней, 50 А	T21	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Реле	реле света заднего хода, 30 А	T22	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Реле	реле лючка топливного бака, 30 А	T23	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	реле вентилятора охлаждения КПП, 30 А	T24	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Реле	главное реле полуавтоматической КПП, 30 А	T25	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207
Реле	реле разрешения запуска, 30 А	T43	Руководство Ferrari 458 Spider (2011-2015 (458 Spider)), стр. 207