Ford Maverick (Руководство по эксплуатации Ford Maverick (2023 (Maverick))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ford/maverick/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке	—	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 299
Где находится блок	Под капотом, под верхней крышкой (снять защёлку и крышку)	—	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 299
Где находится блок	В моторном отсеке, под крышкой; отщёлкнуть фиксатор и снять крышку	Подкапотный блок предохранителей	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 299
Где находится блок	Блок предохранителей кузовного модуля управления (BCM)	—	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 305
Где находится блок	Расположение показано на иллюстрации, текстовое описание отсутствует	Блок предохранителей BCM	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 305
Где находится блок	Расположение показано на иллюстрации E329070, доступ — E329071	Блок предохранителей кузовного модуля (BCM)	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 305
Предохранитель	2 — 20 A — звуковой сигнал A	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 2	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	6 — 60 A — дополнительный отопитель (гибрид) A	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель 6	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 1	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 10	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 11	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 12	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 13	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 16	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 17	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 18	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 19	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	20 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 2	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	5 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 20	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	5 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 21	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 3	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	60 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 6	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 8	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	30 A	Подкапотный блок предохранителей, предохранитель 9	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 A — модуль управления трансмиссией	Предохранитель 1, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	30 A — стартер	Предохранитель 10, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 A — модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 11, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 12, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 А — модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 13, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	15 А — модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 14, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 А — компрессор кондиционера	Предохранитель 17, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 А — модуль управления силовым агрегатом	Предохранитель 18, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 А — модуль ABS	Предохранитель 19, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал	Предохранитель 2, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	10 А — модуль управления силовым агрегатом (гибрид)	Предохранитель 20, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	5 А — адаптивный круиз-контроль	Предохранитель 21, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	5 А — электронный модуль управления АКБ (гибрид)	Предохранитель 22, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 А — дополнительный обогреватель (гибрид)	Предохранитель 4, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	60 А — дополнительный обогреватель (гибрид)	Предохранитель 7, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	40 А — дополнительный обогреватель (гибрид)	Предохранитель 9, подкапотный блок	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 301
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей BCM, предохранитель 1	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 305; стр. 305
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей BCM, предохранитель 2	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 305; стр. 305

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 3	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 305; стр. 305
Предохранитель	10 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 10	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 11	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 12	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 14	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 15	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 16	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	15 A	Предохранитель 17, блок BCM — SYNC	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	7.5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 18	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	7.5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 19	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	10 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 4	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	20 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 5	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Предохранитель 6, блок BCM — люк	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 7	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 8	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 9	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 306; стр. 306
Предохранитель	10 — 10 A — расширенный модуль питания A	Блок предохранителей кузовного модуля управления, предохранитель 10	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 306
Предохранитель	15 — 15 A — расширенный модуль питания A	Блок предохранителей кузовного модуля управления, предохранитель 15	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 306
Предохранитель	7.5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 21	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 307; стр. 307
Предохранитель	7.5 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 22	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 307; стр. 307
Предохранитель	20 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 23	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 307; стр. 307
Предохранитель	20 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 24	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 307; стр. 307
Предохранитель	30 A	Блок предохранителей BCM, предохранитель 25	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)): стр. 307; стр. 307
Предохранитель	10 A	Предохранитель 20, блок BCM — не используется (запасной)	Руководство Ford Maverick (2023 (Maverick)), стр. 307