# Honda Crosstour (Руководство по эксплуатации Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/honda/crosstour/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Где находится блок | со стороны водителя (под капотом) | блок в моторном отсеке | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | под панелью приборов со стороны водителя; наклейка с обозначением предохранителей на боковой панели | внутренний блок со стороны водителя | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | на нижней боковой панели со стороны переднего пассажира | внутренний блок со стороны пассажира | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | под панелью со стороны водителя | внутренний блок, сторона водителя | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | на нижней панели со стороны переднего пассажира | внутренний блок, сторона пассажира | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | со стороны водителя в моторном отсеке | подкапотный блок | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 394 |
| Где находится блок | этикетка предохранителей на боковой панели | блок предохранителей, крышка/панель со стороны (стр. 395) | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407 |
| Где находится блок | этикетка на внутренней стороне крышки блока предохранителей | внутренний блок предохранителей (стр. 396) | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407 |
| Где находится блок | крышка блока предохранителей | подкапотный блок предохранителей (стр. 394) | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 407 |
| Предохранитель | 20 A — не используется A | моторный отсек, №17 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 398 |
| Предохранитель | 30 A — блок предохранителей со стороны пассажира A | моторный отсек, №5 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 398 |
| Предохранитель | 7.5 A — не используется A | салон (водитель), №1 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 399 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Предохранитель | 20 А — продольное перемещение сиденья водителя A | салон (водитель), №18 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 399 |
| Предохранитель | 20 А — наклон спинки сиденья водителя A | салон (водитель), №20 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 399 |
| Предохранитель | 10 А — замок двери водителя A | салон (водитель), №24 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 399 |
| Предохранитель | 10 А — левые малые габаритные огни (наружные) A | салон (водитель), №26 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 399 |
| Предохранитель | 10 А — правая фара, дальний свет A | салон (пассажир), №1 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 20 А — не используется A | салон (пассажир), №13 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 20 А — не используется A | салон (пассажир), №14 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 20 А — не используется A | салон (пассажир), №15 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 10 А — правая передняя противотуманная фара A | салон (пассажир), №3 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 15 А — правая фара, ближний свет A | салон (пассажир), №4 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |
| Предохранитель | 20 А — наклон спинки сиденья переднего пассажира A | салон (пассажир), №8 | Руководство Honda Crosstour (2012 (2012 Crosstour)), стр. 400 |