Mazda CX-3 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-3 (2015 (CX-3))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/cx-3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке	Блок предохранителей	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 527
Где находится блок	С левой стороны автомобиля	Предохранители в салоне	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 527
Где находится блок	Панель предохранителей за крышкой с левой стороны автомобиля	Предохранители левой стороны автомобиля	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 527
Где находится блок	Под капотом	Блок предохранителей	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 528
Где находится блок	Под капотом (в моторном отсеке)	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 528
Где находится блок	Левая сторона	Блок предохранителей в салоне	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	15 А — защита различных цепей	Предохранитель 1 C/U IG1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	C/U IG1 — 15 А — защита различных цепей	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — C/U IG1 — защита различных цепей	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 А — аудиосистема	Предохранитель 10 RADIO, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 11 ENGINE3, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	ENGINE3 — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — ENGINE3 — система управления двигателем	Предохранитель 11, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 12 ENGINE1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	ENGINE1 — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — ENGINE1 — система управления двигателем	Предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Предохранитель 13 ENGINE2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	ENGINE2 — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — ENGINE2 — система управления двигателем	Предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	25 А — аудиосистема	Предохранитель 14 AUDIO1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	AUDIO1 — 25 А — аудиосистема	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	25 А — AUDIO1 — аудиосистема	Предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 А — кондиционер *	Предохранитель 15 A/C MAG, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 А — система управления двигателем	Предохранитель 2 ENGINE IG1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	ENGINE IG1 — 7.5 А — система управления двигателем	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7.5 А — ENGINE IG1 — система управления двигателем	Предохранитель 2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	10 А — люк *	Предохранитель 3 SUNROOF, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — плафон освещения салона	Предохранитель 4 INTERIOR, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 А — система управления двигателем	Предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — аудиосистема	Предохранитель 6 AUDIO2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	AUDIO2 — 15 А — аудиосистема	Предохранитель 6, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 А — AUDIO2 — аудиосистема	Предохранитель 6, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	10 А — комбинация приборов	Предохранитель 7 METER1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	METER1 — 10 А — комбинация приборов	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	10 А — METER1 — комбинация приборов	Предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 А — подушка безопасности	Предохранитель 8 SRS1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SRS1 — 7.5 A — подушка безопасности	Предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7.5 A — SRS1 — подушка безопасности	Предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7,5 A — комбинация приборов *	Предохранитель 9 METER2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	METER2 — 7.5 A — комбинация приборов *	Предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	7.5 A — METER2 — комбинация приборов	Предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 529
Предохранитель	15 A — система управления трансаксией *	Предохранитель 16 AT PUMP, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	15 A — система управления трансаксией *	Предохранитель 17 AT, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	25 A — электрические замки дверей	Предохранитель 18 D.LOCK, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 A — фара головного света (правая)	Предохранитель 19 H/L RH, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	7,5 A — система управления двигателем	Предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 A — задние фонари, фонари освещения номерного знака, габаритные огни	Предохранитель 21 TAIL, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	25 A — плафон освещения салона	Предохранитель 23 ROOM, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	15 A — передние противотуманные фары *	Предохранитель 24 FOG, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 A — омыватель фар *	Предохранитель 25 H/CLEAN, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	10 A — стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь *	Предохранитель 26 STOP, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	15 A — звуковой сигнал	Предохранитель 27 HORN, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 A — фара головного света (левая)	Предохранитель 28 H/L LH, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 A — ABS, система динамической стабилизации *	Предохранитель 29 ABS/DSC S, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	15 A — аварийная сигнализация, указатели поворота	Предохранитель 30 HAZARD, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — топливная система *	Предохранитель 31 FUEL PUMP, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	25 А — подогреватель топлива *	Предохранитель 32 FUEL WARM, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 А — стеклоочиститель лобового стекла	Предохранитель 33 WIPER, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	50 А — защита различных цепей	Предохранитель 34, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 А	Предохранитель 35 FAN2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	50 А — ABS, система динамической стабилизации *	Предохранитель 37 ABS/DSC M, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	20 А — система управления двигателем *	Предохранитель 38 EVVT, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 А	Предохранитель 40 FAN1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	40 А — вентилятор охлаждения *	Предохранитель 41 FAN3, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	40 А — система управления двигателем	Предохранитель 42 ENG.MAIN, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	60 А — система усилителя рулевого управления *	Предохранитель 43 EPS, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	40 А — обогреватель заднего стекла	Предохранитель 44 DEFOG, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 А — защита различных цепей	Предохранитель 45 IG2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 А — система управления двигателем *	Предохранитель 46 INJECTOR, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	40 А — кондиционер	Предохранитель 47 HEATER, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	30 А — электрические стеклоподъёмники	Предохранитель 48 P.WINDOW1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	40 А — защита различных цепей *	Предохранитель 49 DCDC DE, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 530
Предохранитель	25 А — электрические стеклоподъёмники	Предохранитель 10 P.WINDOW2, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	15 А — очиститель и омыватель заднего стекла	Предохранитель 11 R.WIPER, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	15 А — электронный замок рулевой колонки	Предохранитель 14 SRS2/ESCL, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — подогрев сидений *	Предохранитель 15 SEAT WARM, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — обогреватель зеркал *	Предохранитель 16 M.DEF, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	15 А — розетки для аксессуаров	Предохранитель 5 F.OUTLET, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — индикатор переключения АКП *	Предохранитель 7 AT IND, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — зеркало с электроприводом	Предохранитель 8 MIRROR, левый блок	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 531