Saturn VUE (Руководство по эксплуатации Saturn VUE (2005 (VUE))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/saturn/vue/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.7 L л	двигатель 2.2L L4 (L61)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло при замене с фильтром	4.3 L л	двигатель 3.5L V6 (L66)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло в КПП, объём	6.6 L л	вариатор VTi (RPO M75 и M16)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло в КПП, объём	4.3 L л	пятиступенчатая АКП (RPO MJ7)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло в КПП, объём	3.9 L л	пятиступенчатая АКП, модель Red Line (RPO MJ8)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло в КПП, объём	1.7 L л	пятиступенчатая МКПП (RPO MG3)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Масло в КПП, объём	6.6 L л	четырёхступенчатая АКП (RPO MN5)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Антифриз, объём системы	7.0 L л	двигатель 2.2L L4 (L61)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Антифриз, объём системы	9.2 L л	двигатель 3.5L V6 (L66)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Топливный бак	62.4 L л	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Размер шин	P235/65R16	размер шин, упомянутый в разделе цепей противоскольжения	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 310
Размер шин	P235/60R17	размер шин, упомянутый в разделе цепей противоскольжения	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 310
Размер шин	245/50R18	размер шин, упомянутый в разделе цепей противоскольжения	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 310
Момент затяжки колёс	125 Y Н·м	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 341
Свечи зажигания	Saturn 12569190	двигатель 2.2L L4	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 358
Свечи зажигания	Saturn 12582002	двигатель 3.5L V6	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 358

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0.045 inches (1.14 mm) мм	двигатель 2.2L L4 (L61)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 342
Зазор свечей	0.043 inches (1.1 mm) мм	двигатель 3.5L V6 (L66)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 342
Лампа ближнего света	9006 (HB409441733)	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа ближнего света	9006	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа дальнего света	9005 (H6309441732)	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа дальнего света	9005	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа габарита	168	передний боковой габаритный огонь (sidemarker)	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа поворотника (перед)	3457A (GM 1999370)	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа поворотника (перед)	3057	задний указатель поворота	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа поворотника (перед)	3457A	передний указатель поворота / габаритный огонь	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа ПТФ	880 (GM 12450143)	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа ПТФ	880	—	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Лампа стоп-сигнала	3057	стоп-сигнал и задний габаритный огонь	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 295
Щётки стеклоочистителя	24 inches (60.0 cm) мм	водительская сторона	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 358
Щётки стеклоочистителя	11.0 inches (28.0 cm) мм	задняя	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 358
Щётки стеклоочистителя	19 inches (47.5 cm) мм	пассажирская сторона	Руководство Saturn VUE (2005 (VUE)), стр. 358