Seres M5 (Руководство по эксплуатации Seres M5 (2023-2026 (SERES M5))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 22.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seres/m5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4 (при капитальном ремонте двигателя)	H15RT	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Масло при замене с фильтром	3.5 (при замене масляного фильтра)	H15RT	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Вязкость масла	0W/20	генераторная установка H15RT	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Класс / допуск масла	не ниже класса SP	масло системы смазки генераторной установки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
Класс / допуск масла	SP 0W/20	H15RT	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Класс / допуск масла	SP	генераторная установка H15RT	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Замена масла, интервал	5 000 км	масло системы смазки генераторной установки, нулевое ТО	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 165
Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
Масло в КПП, объём	2.0±0.1 л	редуктор SE165	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Масло в КПП, объём	1.7±0.1 л	редуктор SE200	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Масло в КПП, тип	Castrol 805C EV	масло редуктора	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
Масло в КПП, тип	BOT 805C EV (EV)	редуктор SE200	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	8.7±0.5 л	генераторная установка (ДВС)	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Антифриз, объём системы	10.5±1.0 (задний привод) л	тяговая батарея, задний привод	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Антифриз, объём системы	12.0±1.0 (полный привод)	тяговая батарея, полный привод	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Антифриз, тип	-40	генераторная установка (ДВС)	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 205
Тормозная жидкость, объём	700мл±50мл	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 205
Топливный бак	56 л	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 205
Топливо	95 и выше	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 205
Бачок омывателя	3.7±0.2 л	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 206
Размер шин	255/45R20	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 204
Давление в шинах, перед	280/2.8 бар	255/45R20, без нагрузки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 204
Давление в шинах, зад	300/3.0 бар	255/45R20, без нагрузки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 204
АКБ, ёмкость	114 А·ч	тяговая батарея	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 204