Seres M5 (Руководство по эксплуатации Seres M5 (2023-2026 (SERES M5))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 22.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seres/m5/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10 000 км	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Межсервисный интервал, мес	Каждый год мес	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	3 месяца или 5 000 км	Нулевое ТО: масло системы смазки генераторной установки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 165
[ ]	Операция ТО	Каждый год или после каждых 10 000 км пробега проводите проверку и очистку. Каждые 2 года или после каждых 20 000 км пробега проводите замену	Регулярное ТО: воздушный фильтр	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	При каждом техническом обслуживании проводите проверку; каждые 5 лет или после каждых 100 000 км проводите замену	Регулярное ТО: масло для смазки редуктора (Castrol 805C EV)	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Каждые 4 года или после каждых 100 000 км пробега проводите замену	Регулярное ТО: охлаждающая жидкость генераторной установки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Каждый год или после каждых 10 000 км пробега	Регулярное ТО: регулярная техническая проверка автомобиля	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Каждые 3 года или после каждых 30 000 км пробега проводите замену	Регулярное ТО: свечи зажигания	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Операция ТО	Каждые 3 года или после каждых 60 000 км пробега проводите замену	Регулярное ТО: тормозная жидкость	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Каждый год или после каждых 20 000 км пробега проводите замену	Регулярное ТО: фильтр кондиционера	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Замена масла, интервал	5 000 км	масло системы смазки генераторной установки, нулевое ТО	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 165
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Замена масла, мес	3 месяца	масло системы смазки генераторной установки, нулевое ТО	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 165
[ ]	Замена масла, мес	Каждый год мес	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Свечи, замена	30 000 км	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Фильтры, замена	3 месяца или 5 000 км мес/км	масляный фильтр, нулевое ТО	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 165
[ ]	Фильтры, замена	Каждые 2 года или после каждых 20 000 км пробега проводите замену	воздушный фильтр	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Фильтры, замена	Каждый год или после каждых 10 000 км пробега проверка и очистка; каждые 2 года или после каждых 20 000 км пробега замена мес/км	воздушный фильтр	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Фильтры, замена	Каждый год или после каждых 10 000 км пробега мес/км	масляный фильтр, регулярное ТО	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Фильтры, замена	Каждый год или после каждых 20 000 км пробега	салонный (фильтр кондиционера)	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Каждые 3 года или после каждых 60 000 км пробега	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Антифриз, замена	Каждые 4 года или после каждых 100 000 км пробега	охлаждающая жидкость генераторной установки	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Масло КПП, замена	100 000 км	—	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166
[ ]	Масло КПП, замена	100 000 км	масло редуктора (Castrol 805C EV)	Руководство Seres M5 (2023-2026 (SERES M5)), стр. 166