Toyota Echo (Руководство по эксплуатации Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 23.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/toyota/echo/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Где находится блок	На панели приборов	панель приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	15 A	Предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	30 A	Предохранитель 10, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	10 A	Предохранитель 11, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	ACC 15 A — прикуриватель A	Предохранитель 12, панель приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 13, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	H-LP RH/H-LP LO RH 10 A — правая фара A	Предохранитель 2, моторный отсек	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	H-LP LH/H-LP LO LH 10 A — левая фара A	Предохранитель 3, моторный отсек	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	ST 30 A — система стартера A	Предохранитель 4, моторный отсек	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	15 A	Предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	HORN 15 A — звуковой сигнал A	Предохранитель 6, моторный отсек	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	15 A	Предохранитель 7, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	Предохранитель 8, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	15 A	Предохранитель 9, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 224
Предохранитель	20 A	Предохранитель 14, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 15, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	25 A	Предохранитель 16, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 17, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	OBD 7.5 A — бортовая система диагностики A	Предохранитель 18, панель приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	10 A	Предохранитель 19, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	15 A	Предохранитель 20, блок на панели приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	HAZ 10 A — указатели поворота, аварийная сигнализация A	Предохранитель 21, панель приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	STOP 10 A — стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, система блокировки переключения, система впрыска топлива A	Предохранитель 22, панель приборов	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	50 A	Предохранитель 23 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	50 A	Предохранитель 24 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	30 A	Предохранитель 25 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A	Предохранитель 26 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	40 A	Предохранитель 27 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	30 A	Предохранитель 28 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	40 A	Предохранитель 29 (тип B), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	DEF 30 A — обогреватель заднего стекла A	Предохранитель 30, моторный отсек, тип B	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	60 A	Предохранитель 31 (тип C), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	60 A	Предохранитель 32 (тип C), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	ALT 120 A — предохранители ECU-B, TAIL, D/L, OBD, A.C, HTR, POWER, STOP, DEF A	Предохранитель 33, моторный отсек, тип C	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225
Предохранитель	60 A	Предохранитель 34 (тип C), блок в моторном отсеке	Руководство Toyota Echo (2005 (Echo Hatchback)), стр. 225