ЗАЗ Sens (Руководство по эксплуатации ЗАЗ Sens (2017 (Sens))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/zaz/sens/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок плавких запобіжників розташований ліворуч під панеллю приладів. Блок запобіжників та реле розташовані в моторному відсіку поруч із акумуляторною батареєю.	—	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Где находится блок	у моторному відсіку поруч з акумуляторною батареєю	блок запобіжників та реле	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Где находится блок	ліворуч під панеллю приладів (у салоні)	блок плавких запобіжників	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Где находится блок	ліворуч під панеллю приладів	блок плавких предохранителей	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Где находится блок	в моторному відсіку поруч із акумуляторною батареєю	блок предохранителей и реле	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Предохранитель	10A	F1, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F10, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A A	F11, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A	F12, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F13, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F14, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F15, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F16, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F17, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	20A	F18, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	F19, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A	F2, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	20A	F20, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F3, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F4, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A	F5, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A	F6, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	15A	F7, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	10A	F9, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	Діод	блок в салоне, D8	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 35
Предохранитель	80A	Ef1, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	20A	Ef10, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef11, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef12, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef13, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef14, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	15A	Ef15, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	15A	Ef16, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef17, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	10A	Ef18, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	25A	Ef19, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A	Ef2, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	20A	Ef20, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	30A	Ef3, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	30A	Ef4, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	30A	Ef5, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	40A	Ef6, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	30A	Ef7, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	30A	Ef8, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	Діод (компресор кондиціонера*)	блок в моторном отсеке, D9	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 36
Предохранитель	15 А	дополнительный предохранитель, система ГБО	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)): стр. 37; стр. 37
Предохранитель	7,5A	F21, обогрев сиденья водителя, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Предохранитель	7,5A	F22, обогрев сиденья переднего пассажира, блок в салоне	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 38
Реле	Реле паливного насоса	A, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле протитуманних фар*	B, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле звукового сигналу	C, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле освітлення салону	D, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле передніх фар	E, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле електрообігрівачів заднього скла та зовнішніх дзеркал*	F, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле електричних склопіднімачів*	G, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле управління електродвигуна вентилятора	I, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле електродвигуна вентилятора A	J, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле електродвигуна вентилятора B*	K, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37
Реле	Реле компресора кондиціонера*	M, блок в моторном отсеке	Руководство ЗАЗ Sens (2017 (Sens)), стр. 37