Chevrolet Corvette (Руководство по эксплуатации Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chevrolet/corvette/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	12 000 км	—	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 320
[ ]	Операция ТО	первая замена моторного масла и масляного фильтра должна проводиться при пробеге 800 км	первая замена масла (двигатель с сухим картером)	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 24
[ ]	Операция ТО	5000 км	Замена масла после случайного сброса индикатора срока службы масла	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 251
[ ]	Операция ТО	12 000 км	Перестановка колес	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 290
[ ]	Операция ТО	Проверьте уровень моторного масла и показания индикатора срока службы моторного масла. При необходимости выполните замену моторного масла и масляного фильтра — каждые 12 000 км (нормальные и тяжелые условия)	ТО-N/периодичность: каждые 12 000 км	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 322
[ ]	Операция ТО	Первая замена моторного масла и масляного фильтра при пробеге 800 км	обкаточное масло, двигатель с сухим картером (Z51, Grand Sport и Z06)	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 322
[ ]	Операция ТО	Двигатель LT1: замените свечи зажигания. Проверьте высоковольтные провода свечей зажигания.	свечи зажигания — двигатель LT1	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 324

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Двигатель LT4 с механическим нагнетателем: замените свечи зажигания. Проверьте высоковольтные провода свечей зажигания.	свечи зажигания — двигатель LT4 с механическим нагнетателем	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 324
[ ]	Операция ТО	Или через каждые 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше)	воздушный фильтр двигателя — или через каждые 4 года	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Замените охлаждающую жидкость двигателя — или через каждые 5 лет	охлаждающая жидкость — или через каждые 5 лет	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Замените рабочую жидкость гидропривода выключения сцепления — через каждые три года	рабочая жидкость гидропривода выключения сцепления — только МКПП	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Визуально проверьте состояние ремней привода вспомогательных агрегатов — или через каждые 10 лет	ремни привода вспомогательных агрегатов — проверка, или через каждые 10 лет	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	10 лет	ремни привода вспомогательных агрегатов: проверка состояния и замена при необходимости	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Замените тормозную жидкость — через каждые 5 лет	тормозная жидкость	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Или через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)	фильтр вентиляции салона — или через каждые 2 года	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Операция ТО	Замените рабочую жидкость автоматической коробки передач и фильтр	АКПП — тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 326
[ ]	Операция ТО	Замените масло в механической коробке передач	МКПП — тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 326

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	смазывайте компоненты шасси при каждой замене масла	коммерческая эксплуатация, тяжелые условия	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 327
[ ]	Операция ТО	при каждой замене масла	смазка компонентов шасси; коммерческая эксплуатация в тяжелых условиях	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 327
[ ]	Замена масла, интервал	12 000 км	тяжелые условия эксплуатации (график дополнительного ТО)	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 326
[ ]	Замена масла, мес	один раз в год (по индикатору срока службы моторного масла)	—	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 322
[ ]	Фильтры, замена	4 года	фильтр воздухоочистителя двигателя (воздушный фильтр)	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Фильтры, замена	2 года	фильтрующий элемент системы вентиляции салона (салонный фильтр)	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Тормозная жидкость, замена	соблюдать интервалы замены (см. раздел планового ТО)	—	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 263
[ ]	Тормозная жидкость, замена	5 лет	—	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325
[ ]	Антифриз, замена	5 лет	охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Chevrolet Corvette (2017 (Corvette Stingray (LT1 6.2 V8, LT4 6.2 V8))), стр. 325